

Návod k použití pro Elektronický sejf 465012, 465013, 465014



Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!

Odejměte plastový kryt na pravé straně ovládacího panelu. Vložte **4 baterie 1.5V**. Na displeji se zobrazí nápis "**good**".



Nastavení uživatelského kódu

Pro **první otevření** stiskněte tlačítko "**START**", na displeji se zobrazí "-----", vložte **šestimístný výrobní kód "123456"**. Displej zobrazí "**OPEN**", rozsvítí se **zelená kontrolka** a **otočením knoflíku** můžete otevřít dveře.



Jakmile jsou dveře otevřeny, stiskněte tlačítko "**START**", displej zobrazí "-----", vložte **nový šestimístný uživatelský kód** a stiskněte **červené resetovací tlačítko** na levé zadní straně dveří. Poté se na displeji zobrazí "**In**" - **nový uživatelský kód se zobrazí na displeji** a je tímto **nastaven**

Nastavení masterkódu

Otevřete dveře sejfu a stiskněte **červené resetovací tlačítko** na zadní straně dveří. Na displeji se zobrazí "-----", stiskněte tlačítko "**START**" a zadejte **šestimístný kód**. Na displeji se zobrazí "**In**" a **nový masterkód - kód je nastaven**.

Otevření sejfu

Stiskněte tlačítko "**START**", na displeji se zobrazí "-----", nyní vložte **přístupový kód**. Po správném vložení se na displeji zobrazí "**OPEN**", rozsvítí se **zelená kontrolka** a **otočením knoflíku** můžete sejf otevřít.

Pokud je zadán **chybný kód, displej po 5 sekundách zobrazí "Error"**. V případě, že je chybný kód zadán **pětkrát** po sobě, ovládací panel bude **zablokován na 2 a půl minuty**.

Uzavření sejfu

Po zavření dveří **otočte knoflíkem** do protisměru hodinových ručiček, sejf se uzamkne.

Upozornění

1. Pokud **zapomenete číselný kód**, použijte **nouzové klíče k otevření sejfu**. **Odejměte plastový kryt a vyjměte baterie**. **Klíčem odemkněte a resetujte kód**.
2. **Vybité baterie** jsou indikovány **červenou a zelenou kontrolkou**. Jakmile tyto **dvě současně svítí**, je nutné baterie **vyměnit**.

Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!

