

# PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU

**465044**



## **Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfy!**

Pro první otevření: Nejprve odstraňte krytku (na středu klávesnice), poté vytáhněte trubkový bezpečnostní klíč z plastového sáčku, vložte klíč do zámku, otočte klíčem, poté otočte kolečkem a otevřete dvířka trezoru. Vložte **4 baterie 1.5V** do bateriového boxu (na zadní straně dveří). Dvířka nechte otevřená a vytáhněte klíč.



### **Nastavení osobního kódu**

Když jsou dvířka trezoru otevřená, zmáčkněte **resetovací tlačítko na zadní straně** těchto dvířek. Na displeji se zobrazí „-“, poté vložte požadovaný osobní číselný kód **v rozmezí 3 až 6 číslic**. Poté stiskněte „#“ pro **potvrzení** nastaveného kódu, ozve se **zvukový signál** a na displeji se zobrazí „IN“ což značí, že nový osobní kód byl úspěšně nastaven a uložen.

### Nastavení hlavního (master) kódu

Když jsou dvířka trezoru otevřená, zmáčkněte **dvakrát „0“**, poté zmáčkněte **resetovací tlačítko**. Na displeji se zobrazí „-“, poté vložte požadovaný hlavní číselný kód v rozmezí **3 až 6 číslic**. Poté stiskněte „#“ pro **potvrzení nastaveného kódu**, ozve se **zvukový signál** a na displeji se zobrazí „IN“ což značí, že nový hlavní kód byl úspěšně nastaven a uložen.

### Otevření trezoru

Stiskněte „#“, displej zobrazí „-“, vložte **osobní či hlavní kód**, poté znovu stiskněte „#“ pro potvrzení, displej zobrazí „OPEN“ se zvukovým signálem, poté otočte kolečkem a otevřete dvířka trezoru.

Pokud je kód špatně zadán, displej zobrazí „Error1“, při opakovaném chybném zadání displej zobrazí „Error2“ či „Error3“.

Pokud je **3x za sebou zadán špatně kód**, klávesnice se na **180 sekund zablokuje**. Displej zobrazuje odpočet tohoto časového bloku.

### Zavření trezoru

Zavřením dvířek odemčeného trezoru a otočením trezorového kolečka.

### Upozornění

1) Pokud **zapomenete kód**, použijte **bezpečnostní klíč** k **otevření trezoru stejným způsobem, jako při prvním otevření**, poté **pro resetování kódu stiskněte červené tlačítko** (na levé straně zadní části dvířek).

2) Pokud displej zobrazí „LO-BAT“, znamená to, že jsou baterie téměř vybité a je potřeba je **neprodleně vyměnit!**

**Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfu!**

