

PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU



Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfu!

Pro první otevření: Nejprve odsuňte krytky (na pravé a levé straně od klávesnice), vytáhněte trubkový bezpečnostní klíč a hlavní klíč z plastového sáčku, **vložte bezpečnostní klíč do zámku a otočte, poté vložte hlavní klíč do zámku a otočte**. Otevřete trezor a vložte **4 baterie 1.5V** do bateriového boxu (na zadní straně dveří). **Dvířka nechte otevřená** a vytáhněte klíče.

Nastavení osobního kódu

Zmáčkněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří). Rozsvítí se **žluté světlo** a můžete zadat **tří až osmimístný kód**. Poté stiskněte tlačítko **“#”** pro **potvrzení kódu**, následuje **pípnutí**, což znamená, že osobní kód byl nastaven a uložen.

Nastavení hlavního (master) kódu

Zmáčkněte **dvakrát „0“**, poté zmáčkněte **červené tlačítko**, rozsvítí se **žluté světlo** a můžete zadat **tří až osmimístný kód**. Poté stiskněte tlačítko **“#”** pro **potvrzení kódu**, následuje **pípnutí**, což znamená, že master kód byl nastaven a uložen.

Otevření trezoru

Zadejte **kód (osobní či hlavní)**, následuje **pípnutí a bliká žluté světlo**, poté stiskněte tlačítko **“#”** pro **potvrzení**. Rozsvítí se **zelené světlo**, otočte **hlavním klíčem** a vytáhněte jej.

Pokud je kód zadán špatně ozvou se 3 pípnutí.

Pokud je **3x za sebou zadán špatně kód**, klávesnice se na **20 sekund zablokuje**.

Jakmile je po 20 sekundách znovu 3x zadán chybný kód, trezor se zablokuje na 5 minut.

Zavření trezoru

Zavřením dvířek odemčeného trezoru a otočením klíče.

Upozornění

- 1) Pokud **zapomenete kód**, použijte **bezpečnostní klíč a hlavní k otevření trezoru stejným způsobem, jako při prvním otevření**, poté pro **resetování kódu stiskněte červené tlačítko** (na levé straně zadní části dvířek).
- 2) Pokud **svítí současně zelené i červené světlo**, znamená to, že jsou **baterie téměř vybité** a je potřeba je neprodleně vyměnit.

Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfy!

