

NÁVOD K POUŽITÍ

914007

Technická data:

Jmenovité napětí	220V/240V
Elektrický výkon	23W
Jmenovitá frekvence	50/60HZ
Typ	LED/5050
Intenzita světla	2500 lm
Teplota okolí	od (-)10°C do (+) 50°C
Teplota chromatičnosti	2800 - 6500K
CRI	>80

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Výběr barvy světla: Jsou možné 3 světelné režimy:

- studené světlo (bílé)
- teplé světlo (žluté)
- smíšené světlo: kombinace obou výše uvedených.

Stisknutím příslušného tlačítka (M1, M2 nebo M3) aktivujete vybraný režim. Dalším stisknutím lampu vypnete.

Změna intenzity světla

Pomocí tlačítek nahoru a dolů nastavte jas vybrané lampy.

Nastavení výšky lampy

Výška se nastavuje pomocí plastového kroužku na stativu. Povolte kroužek - nastavte požadovanou výšku a poté kroužek utáhněte.

Pozor - nastavení lampy bez nastavení kroužku může poškodit stativ nebo lampu.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ OTOČENÍ HLAVY LAMPY



DŮLEŽITÁ INFORMACE OTOČENÍ LZE PROVÁDĚT POUZE O 180°

PŘI VĚTŠÍM OTÁČENÍ MŮŽE DOJÍT K VYTRŽENÍ NAPÁJECÍHO KABELU PRO LED DIODU.



PROSÍM, NEPROVÁDĚJTE ÚPLNÉ OTÁČENÍ O 360° JINAK MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
2. Neinstalujte a neprovozujte zařízení v blízkosti kapalin, vlhkých míst nebo s mokřýma rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
3. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte zařízení do míst, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
4. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když dokončíte práci se zařízením.
5. Do otvoru v zařízení nic nevkládejte.
6. Neumísťujte zařízení na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu se zařízení může poškodit.
7. Pro zajištění stanovené životnosti zařízení se doporučuje počkat jednu minutu, než znovu stisknete tlačítko napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
8. Napájení musí odpovídat údajům na typovém štítku. V opačném případě hrozí nesprávné fungování zařízení, jeho poškození nebo dokonce popálení.
9. Zařízení není určeno dětem na hraní. Děti si nesmí hrát se zařízením.
10. Nenechávejte zařízení bez dozoru v dosahu dětí nebo osob, které nemají oprávnění používat zařízení.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Použitá elektrozařízení, příslušenství a obaly by měly být zaslány do středisek recyklace odpadů v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení by se neměla vyhazovat do domovního odpadu. Dodržujte prosím pravidla týkající se likvidace tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné sbírat odpadní elektrozařízení odděleně a následně je odevzdávat do sběrů elektronických odpadů a elektrických zařízení.



SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Zařízení skladujte na dobře větraném místě s relativní vlhkostí maximálně 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být se zařízením házeno, nesmí být upuštěno nebo vystaveno mechanickým otřesům nebo atmosférickým vlivům.