

STOLNÍ VÁHA 927016

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

TECHNICKÉ ÚDAJE

- LED displej
- Automatické vypnutí
- Indikace nízkého stavu baterie
- Indikace přetížení (na displeji se zobrazí zpráva „O-Ld“)
- Tárování
- Dvě hmotnostní jednotky (g/oz)
- Zdroj napájení: Baterie: AA 1,5 V
- Indikace slabé baterie (na displeji se zobrazí zpráva „LO“)



Váha není cejchovaná ani cejchuschopná.

OBSLUHA

KROK 1: položte kuchyňskou váhu na rovný a tvrdý povrch.

KROK 2: stiskněte tlačítko „ON/OFF“, váha se do 3 vteřin vynuluje.

KROK 3: vložte vážený předmět do nádoby a jeho váha se zobrazí na displeji.

FUNKCE POČÍTÁNÍ PCS (KS):

1. Vložte příslušné množství zboží, které chcete počítat, jako vzorek (25, 50, 75, 100).
2. Stiskněte a podržte tlačítko **PCS (KS)** po dobu dvou sekund, poté se zobrazí „100“.
3. Stiskněte tlačítko **MODE (REŽIM)** a zobrazí se „25, 50, 75, 100“.

Vyberte číslo, které chcete vložit jako číslo vzorku. Poté stiskněte tlačítko **PCS (KS)** pro potvrzení. Nyní můžete umístit zboží, které chcete počítat, do středu plošiny a LCD displej zobrazí skutečný počet zboží na plošině.

FUNKCE HOLD

Při vážení předmětu v nádobě stiskněte tlačítko **HOLD**, odeberte předmět, hmotnost zůstane stále na obrazovce.

ZMĚNA HMOTNOSTNÍ JEDNOTKY (g/oz)

Tlačítkem „MODE“ můžete přepínat mezi hmotnostními jednotkami „g“ a „oz“.

TÁROVÁNÍ (VÁŽENÍ RŮZNÝCH INGREDIENCÍ VE STEJNÉ NÁDOBĚ)

Ponechejte první zváženou ingredienci v nádobě a stiskněte tlačítko „**TARE**“. Hodnota na displeji se vynuluje (zobrazí se hodnota „**0**“). Přidejte další ingredienci do nádoby a její váha se objeví na displeji. Postup opakujte dle potřeby.

VYPNUTÍ

Po dokončení vážení stiskněte tlačítko „**ON/OFF**“. Není-li na váze umístěna žádná zátěž (na displeji je zobrazena nulová hodnota), váha se po uplynutí cca 1 minuty sama vypne.

ČIŠTĚNÍ

K čištění váhy nepoužívejte chemické abrazivní prostředky.

UPOZORNĚNÍ

Umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch. Před použitím se ujistěte, že je váha stabilní.

Umístěte vážený předmět doprostřed váhy, aby byla zajištěna co nejvyšší přesnost měření.

Nedovolte, aby se Vaše váha nasákla vodou. To by mohlo poškodit vnitřní elektronické součásti.

Vyhnete se vystavení extrémnímu teplu nebo chladu. Váha funguje lépe při běžné pokojové teplotě.

Uchovávejte váhu v čistém prostředí. Chraňte před prachem, nečistotami, vlhkostí, vibracemi, prouděním vzduchu.

Těsná vzdálenost od jiných elektronických zařízení může mít nepříznivý vliv na spolehlivost a přesnost vaší váhy.

Pokud váhu nepoužíváte, neskladujte ji ve svislé poloze. Způsobilo by to vybití baterií.

Pokud váhu nepoužíváte delší dobu, vyjměte z ní baterie.

S váhou zacházejte opatrně, jelikož jde o citlivý a přesný přístroj.

