


# STOLNÍ VÁHA

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

### ÚČEL POUŽITÍ

Tato elektronická váha je určena pro použití v domácnostech a nelze ji používat pro vážení v komerčním prostředí. Váha není cejchovaná ani cejchuschopná.

### FUNKCE TLAČÍTEK

**[ON/OFF ]:**  Tlačítko pro zapnutí / vypnutí váhy.

**[UNIT]:** Tlačítko pro výběr z několika zabudovaných hmotnostních jednotek dle potřeby.

**[TARE]:** Tlačítko s dvojí funkcí - nulování a tárování. Můžete jej použít pro vážení předmětů v obalu nebo pro aktivaci funkce nulování.

**[PCS]:** Tlačítko pro aktivaci funkce počítání kusů. Pro přechod do režimu počítání kusů stiskněte a podržte tlačítko **[PCS]** po dobu 1 vteřiny. Pomocí tlačítka **[UNIT]** vyberte počet kusů. Položte odpovídající počet kusů na vážící misku a potvrďte stisknutím tlačítka **[PCS]**.

### VYPNUTÍ

V případě, že je váha zapnutá a na displeji se zobrazuje nenulová hodnota, pro vypnutí stiskněte tlačítko **[UNIT]** čtyřikrát za sebou. V případě, že je váha zapnutá a na displeji se zobrazuje nulová hodnota, pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko **[UNIT]**.

### AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko **[UNIT]** pro výběr hodnoty: **0 / 30 s / 60 s / 120 s / 600 s /...** a poté stiskněte tlačítko **[ON/OFF]** pro potvrzení.

### CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Na displeji je zobrazen text „**OL**“, „**EEEE**“ nebo „**o-ld**“: hmotnost váženého předmětu přesahuje maximální povolenou hmotnost. Předmět musí být ihned sejmout z vážící misky. Na displeji je zobrazen text „**LO**“ nebo „**Lb**“: nízký stav baterie, vyměňte ji prosím za novou.

### KALIBRACE

Stiskněte tlačítko **[TARE]** nebo tlačítko **[UNIT]** a přepněte váhu do režimu kalibrace. Vyberte maximální kapacitu a odpovídající rozlišení podle pokynů na displeji. Jakmile potvrdíte kapacitu, umístěte na váhu odpovídající závaží podle zobrazené hodnoty hmotnosti (je-li nutné provést kalibraci ve dvou krocích, umístění odpovídajících závaží dle zobrazené hodnoty prosím proveďte dvakrát za sebou) a poté proveďte kalibraci váhy požadovaným postupem. Jakmile se zobrazí text „**PASS**“, kalibrace je dokončena.

## ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte lehce navlhčený hadřík. Výrobek nenamáčejte a nepoužívejte chemické ani korozivní čisticí prostředky.

## UPOZORNĚNÍ

Vážené předměty pokládejte na váhu zlehka, aby nedošlo k pádu či nárazu a vážení tak bylo přesné.

Bez ohledu na to, zda je elektronická váha zapnutá či ne, nesmí být vystavena zátěži či působení síly překračující maximální povolené zatížení, aby nedošlo k poškození snímače.

Pokud během používání na displeji bliká symbol baterie, váha vás tímto upozorňuje na nízký stav baterie. Prosím, baterii dobijte nebo ji vyměňte za novou.

Tato elektronická váha byla před dodáním zkalibrována pomocí standardizovaných etalonů. Nedochází-li k nepřesnostem měření, váhu není třeba kalibrovat. Případná kalibrace však musí být provedena pomocí vhodných standardizovaných etalonů určených pro kalibraci elektronických vah, v opačném případě by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění přesnosti měření, znemožnění vážení nebo poškození výrobku.

Vyhnete se jakýmkoli delším vystavením váhy vlhkosti či vlhkému prostředí, předejdete tak riziku poškození obvodové desky nebo jiných vnitřních součástí váhy.

Nebudete-li váhu v nejbližší době používat, vyjměte prosím její baterii, aby nemohlo dojít k úniku a následnému poškození této elektronické váhy.

