

Mixér potravin 434258

Instalace

1. Příklad by měl být umístěn na větracím, suchém vodorovném povrchu a měl by být zajištěn vodorovně, aby byl stroj tichý a spolehlivý.
2. Tlak musí odpovídat uvedeným parametrům a směrový chod lze používat po pevném připojení drátu.

Pracovní metoda

1. Uvolněte pevně rukojeť ramene, zvedněte hlavu přístroje a nainstalujte hlavu.
2. Nerezovou nádobu nasadte tak, aby zapadla do drážky, a nasadte ji podle směru konkávní drážky na konci nádoby.
3. Vložte míchací materiály, skloňte hlavu, pevně zajistěte rukojeť ramene, nastavte pohyblivou mířící rukojeť na nejnižší rychlost. Spusťte spínač a poté nastavte přístroj podle rychlosti, kterou potřebujete. (Pracuje do protisměru po dokončení práce).

Důležité body

1. Během provozu přístroje nekládejte ruce ani jiné předměty do nádoby, aby byla zajištěna bezpečnost.
2. Zástrčka musí být před čištěním odpojena. Prosím, použijte mírně vlhký a měkký hadřík, nepoužívejte tekuté nebo nešetrné čisticí prostředky.
3. Nepoužívejte vysokou rychlost, když v nádobě nic není.
4. Elektrická zásuvka musí mít dobré uzemňovací vodiče.

Vlastnosti přístroje

Má funkci přehnaně vysoké planetární převodovky s přístrojem, spolehlivou funkci, nastavení rychlosti konstantním točivým momentem s plynulou změnou rychlosti, hlavu lze zvednout a má funkce ochrany proti přetížení a zapnutí zámku.

Možné poruchy a opatření k jejich odstranění

1. Nepracuje po zapnutí – zkontrolujte, zda má napájení elektrinu a zda je zásuvka v pořádku.
2. Zastavte práci při práci - zkontrolujte pojistkový drát v zadní části přístroje (pojistkový drát je 5A).
3. Ocelový drát šlehací metly naráží do nádoby – upravte ocelový drát tak, aby vše správně fungovalo.
4. Hlavu nelze zvednout – zkontrolujte, že je rukojeť paže pevně uzavřena.
5. Šlehací metlu nelze vyndat – směr otáčení je špatný.

