

Mixér potravin

434259

Před montáží si důkladně prostudujte tyto pokyny.

Bezpečnostní tipy

Před použitím přístroje dodržujte následující opatření. Ignorování těchto návrhů může vést k nehodám:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nekládejte zařízení do vody nebo kapaliny.
3. Při chodu přístroje udržujte ruce, oblečení a veškeré předměty mimo dosah hřebíků/vybavení.

Důležité!

Nikdy neměňte rychlost, když je motor v chodu!



1. Struktura



2. Instalace

- 1. Pro zajištění stabilního provozu by měl být mixér instalován na pevném a rovném povrchu nejméně 10 cm od stěny a měl by být instalován na dobře větraném místě.
- 2. Před použitím zkontrolujte štítek, abyste ověřili kvalitu napájení. Doporučujeme použít ochrannou zásuvku alespoň 25A. Vodič napájecího kabelu musí být umístěn na 2,5mm zemnicí svorce a pevně spojen s uzemněním přístroje.
- 3. Výsledný styl výrobku má přednost a konečné interpretační právo náleží výrobcí.

3. Provoz a údržba

- 1. Otáčejte zvedacím kolem, abyste snížili hlavu převodovky. Nainstalujte otáčkoměr a otočte zámkem otáčkoměru, abyste upevnili otáčkoměr na místě.
- 2. Instalace míchadla/zásobníku: tlačte míchadlo nahoru podél drážky hřídele a otočte jím ve směru hodinových ručiček do pevné polohy.
- 3. Demontáž míchadla: otočte míchadlo proti směru hodinových ručiček a současně jej zatlačte nahoru, abyste ho oddělili od míchačky. Paleta je spuštěna a lze ji vyjmout z přístroje.
- 4. Těsto rozšleháme šlehačem, plochým šlehačem a hákem.

- (Drátěná metla) určený pro šlehání smetany a vajec. Dává se přednost vysoké rychlosti.
- (Plochá metla) Doporučuje se na lehké těsto, sušenky a bramborovou kaši. Brambory, včetně nádivky. Nejlepší je používat při mírné rychlosti
- (Hákový hnětač) doporučená směs. Je lepší používat při nízké rychlosti.

4. Řešení problému:

Chyba	Důvod	Akce
Po spuštění stroje se hřídel míchadla nespustí.	Kabel je odpojený.	Zkontrolujte proud a kabeláž.
Přehřátí při minimální rychlosti.	Napájecí napětí je příliš nízké nebo rychlost je nesprávná.	Zkontrolujte zvolené napájecí napětí a rychlost.
Motor běží, ale mixér ne.	Pás je uvolněný.	Nainstalujte hnací řemen.
Únik oleje.	Kroužek závěrky je poškozený.	Vyměňte kroužek závěrky.
Těžké zvedání a těžké snižování.	Zvedací vodičí kolejnice je zrezivělá nebo znečištěná.	Vyčistěte vodičí kolejnici a naneste mazivo.
Hluk v hlavě a přehřívání.	Špatné mazání.	Naplňte převodovku mazacím olejem.
Šlehač naráží do bubnu.	Skvny a/nebo deformace míchadla.	Nastavte buben a/nebo míchadlo do původního stavu.
Pouze vysoká rychlost, ne střední nízká rychlost.	Vidlice řazení je zlomená nebo deformovaná.	Vyměňte spony.
Pouze nízká nebo vysoká rychlost.	Kotoučová pružina na spoje je zlomená a zub převodového kroužku je zlomený.	Vyměňte míchací desku nebo převodový kroužek.

5. Varování

- 1. Nečistěte přístroj použitím páry.
- 2. Nedotýkejte se tlačítka napájení, zástrčky nebo zásuvky mokřými rukama.
- 3. Před vkládáním a vykládáním produktů nebo výměnou metly vypněte mixér.
- 4. Držte prsty dál od rotačního míchadla. Nedotýkejte se pohyblivých částí, když je přístroj v chodu.
- 5. Při hnětení je poměr vody k mouce 45 % až 50 %.
- 6. Zvedněte zvedací kolík nastavením zvedacího kola. Pro výměnu metly musí být nejprve spuštěna míchací hlava.

6. Údržba

- 1. Vždy udržujte přístroj čistý. Po použití přístroje ihned vyjměte míchací tyč a míchadlo a vyčistěte je.
- 2. Pravidelně nanášejte správné množství maziva na zvedací vodičí lištu.
- 3. Pokud je napájecí kabel poškozen, vypněte přístroj a odpojte zařízení. Pouze profesionální technici mají právo provádět údržbu.