

niceboy | On[®]

K 30

User Manual

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

SE

OBSAH BALENÍ:

- Niceboy K30
- Manual
- USB dongle

INSTALACE:

Klávesnici stačí připojit pomocí 2,4 GHz USB donglu do počítače, případě přes Bluetooth rozhraní. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte prosím aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

PÁROVÁNÍ (BLUETOOTH ROZHRANÍ):

1. Posuňte vypínač do polohy (ON – Bluetooth část – zadní boční strana), modrý indikátor se rozsvítí, dlouze stiskněte klávesu "1" (3 sekundy). Klávesnice Bluetooth započne párování, během tohoto procesu bude indikátor blikat frekvencí cca 0,25 sekundy.
2. Zapněte zařízení a vyberte ikonu nastavení na zařízení. Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí seznam systémových předvoleb.
3. Kliknutím na ikonu Bluetooth se zobrazí vyhledávání zařízení v okolí
4. V seznamu zařízení Bluetooth najdete prosím zařízení "Niceboy K30". Kliknutím na tento název připojíte klávesnici k zařízení.
5. Vaše klávesnice je připravena pro používání.
6. Dlouhým stisknutím "2" na 3 sekundy se klávesnice začne připravovat na párování se zařízením. Červený indikátor bude blikat frekvencí 0,25 sekundy.
7. Dlouhým stisknutím "3" na 3 sekundy se klávesnice začne připravovat na párování se zařízením. Červený indikátor bude blikat frekvencí 0,25 sekundy.
8. Pro spárování dalších zařízení přes Bluetooth rozhraní postupujte prosím dle kroků 2–4.

PÁROVÁNÍ (2.4 GH ROZHRANÍ):

Stiskněte tlačítko „2.4G“, přepněte do režimu 2.4G, poté dlouze stiskněte tlačítko „2.4G“ na 3 sekundy, aby klávesnice přešla do stavu párování. Modré světlo několik sekund bliká a poté zhasne, což signalizuje úspěšné přiřazení kódu.

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY (FN):

Klávesa	iOS	Fn + na iOS	Android	Fn + na Android	Windows	Fn + na Windows
	Domů	Esc	Domů	Esc	Prohlížeč	Esc
	Snížení jasu	F1	Snížení jasu	F1	Snížení jasu	F1
	Zvýšení jasu	F2	Zvýšení jasu	F2	Zvýšení jasu	F2
	Vybrat vše	F3	Vybrat vše	F3	Vybrat vše	F3
	Kopírovat	F4	Kopírovat	F4	Kopírovat	F4
	Vložit	F5	Vložit	F5	Vložit	F5

	Výstřížek	F6	Výstřížek	F6	Výstřížek	F6
	Předchozí	F7	Předchozí	F7	Předchozí	F7
	Play/pauza	F8	Play/pauza	F8	Play/pauza	F8
	Další	F9	Další	F9	Další	F9
	Ztlumit	F10	Ztlumit	F10	Ztlumit	F10
	Zeslabit	F11	Zeslabit	F11	Zeslabit	F11
	Zesílit	F12	Zesílit	F12	Zesílit	F12
	Zámek obrazovky	Del	Zámek obrazovky	Del	Zámek obrazovky	Del

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Napětí baterie:	3.7 V, 180 mAh
Vstupní napětí DC:	5.0 V/ 100 mA
Velikost klávesnice:	427 x 122 x (6.8-12) mm
Počet kláves:	110
Switch:	Chocolate
Výdrž baterie:	80 hours
Dosah Bluetooth rozhraní:	~ 10 m
Kompatibilní OS:	iOS, Android, Windows
Připojení:	USB C
Frekvenční pásma:	2.4 GHz, BT5.0
Multimediální klávesy:	Ano
Verze Bluetooth:	5.1
Proud v pohotovostním režimu:	~1mA
Proud ve spánkovém režimu:	~50uA
Doba spánku (Bluetooth mód):	20 minut
Doba spánku (2.4G mód):	20 minut
Způsob probuzení:	klávesnici probudíte stisknutím libovolné klávesy

DODATEČNÉ INFORMACE:

- Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah.
- Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více)
- Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více).
- Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami a nepokoušejte se jej rozebírat.
- Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.
- Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky.
- Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.
- V případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít například ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.
- Standardní záruční doba na baterii či akumulátory činí 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním. Standardní doba životnosti baterie činí šest měsíců, avšak lze ji prodloužit správným zacházením a péčí o baterii či akumulátor.
- Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

- V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.
- Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto Niceboy s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy K30 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití). Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

OBSAH BALENIA:

- Niceboy K30
- Príručka
- USB kľúč

INŠTALÁCIA:

Pripojte klávesnicu k počítaču pomocou 2,4 GHz USB dongle, puzdro cez Bluetooth rozhranie. V prípade, že klávesnica nie je rozpoznaná, skontrolujte, či je ovládač USB vo vašom počítači aktuálny (overte si u výrobcu vášho PC/notebooku, či je aktuálny).

PÁROVANIE (ROZHRANIE BLUETOOTH):

1. Posuňte vypínač do polohy (ON - časť Bluetooth - zadná strana), rozsvieti sa modrý indikátor, dlho stlačte tlačidlo „1“ (3 sekundy). Klávesnica Bluetooth sa začne párovať, počas tohto procesu bude indikátor blikať s frekvenciou približne 0,25 sekundy.
2. Zapnite zariadenie a vyberte ikonu nastavení na zariadení. Kliknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam systémových nastavení.
3. Kliknutím na ikonu Bluetooth vyhľadajte blízke zariadenia
4. V zozname zariadení Bluetooth nájdite zariadenie „Niceboy K30“. Kliknutím na tento názov pripojte klávesnicu k zariadeniu.
5. Vaša klávesnica je pripravená na používanie.
6. Kliknutím na ikonu Bluetooth vyhľadajte blízke zariadenia
7. Dlhým stlačením tlačidla „2“ na 3 sekundy sa klávesnica začne pripravovať na spárovanie so zariadením. Červený indikátor bude blikať s frekvenciou 0,25 sekundy.
8. Dlhým stlačením tlačidla „3“ na 3 sekundy sa klávesnica začne pripravovať na spárovanie so zariadením. Červený indikátor bude blikať s frekvenciou 0,25 sekundy.
8. Ak chcete spárovať ďalšie zariadenia prostredníctvom rozhrania Bluetooth, postupujte podľa krokov 2 až 4.

PÁROVANIE (ROZHRANIE 2,4 GH):

Stlačte tlačidlo „2.4G“, prepnete do režimu 2.4G, potom dlho stlačte tlačidlo „2.4G“ na 3 sekundy, aby klávesnica vstúpila do stavu párovania. Modrá kontrolka bude niekoľko sekúnd blikať a potom zhasne, čo znamená úspešné priradenie kódu.

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY (FN):

Kľúč	iOS	Fn + na iOS	Android	Fn + na Android	Windows	Fn + na Windows
	Domov	Esc	Domov	Esc	Prehliadač	Esc
	Zníženie jasu	F1	Zníženie jasu	F1	Zníženie jasu	F1
	Zvýšenie jasu	F2	Zvýšenie jasu	F2	Zvýšenie jasu	F2
	Vybrať všetko	F3	Vybrať všetko	F3	Vybrať všetko	F3
	Skopírovať	F4	Skopírovať	F4	Skopírovať	F4
	Vložiť	F5	Vložiť	F5	Vložiť	F5

Kľúč	iOS	Fn + na iOS	Android	Fn + na Android	Windows	Fn + na Windows
	Výňatok	F6	Výňatok	F6	Výňatok	F6
	Predchádzajúca	F7	Predchádzajúca	F7	Predchádzajúca	F7
	Play/pauza	F8	Play/pauza	F8	Play/pauza	F8
	Ďalšia	F9	Ďalšia	F9	Ďalšia	F9
	Stlmiť	F10	Stlmiť	F10	Stlmiť	F10
	Zeslabiť	F11	Zeslabiť	F11	Zeslabiť	F11
	Zosilniť	F12	Zosilniť	F12	Zosilniť	F12
	Zámok obrazovky	Del	Zámok obrazovky	Del	Zámok obrazovky	Del

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Napätie:	3.7 V, 180 mAh
Jednosmerné vstupné napätie:	5.0 V/ 100 mA
Veľkosť klávesnice:	427 x 122 x (6,8-12) mm
Počet kláves:	110
Spínač:	čokoládový
Výdrž batérie:	80 hodín
Dosah rozhrania Bluetooth:	~10 m
Kompatibilné operačné systémy:	iOS, Android, Windows
Pripojenie:	2,4 GHz, BT5.0, USB C
Multimediálne tlačidlá:	Áno
Verzia Bluetooth:	5.1
Pohotovostný prúd:	~1 mA
Prúd v režime spánku:	~50uA
Čas spánku (režim Bluetooth):	20 minút
Čas spánku (režim 2.4G):	20 minút
Spôsob prebudenia:	klávesnicu prebudíte stlačením ľubovoľného tlačidla

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

- Toto balenie obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto výrobok uchováajte mimo ich dosahu.
- Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkymi alebo vysokými teplotami (0 °C a menej/ 45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/ 90 % a viac).
- Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou alebo vysokou teplotou (-20 °C a viac/ 60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac).
- Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami a nepokúšajte sa ho rozobrať.
- Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ.
- Zariadenie chráňte pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.
- Batéria - pri nesprávnom zaobchádzaní (dlhý čas nabíjania, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k požiaru, prehriatiu alebo vybitiu batérie.
- Nesprávna manipulácia (dlhé nabíjanie, skrat, zlomenie iným predmetom atď.) môže spôsobiť napríklad požiar, prehriatie alebo vybitie batérie.

- Štandardná záručná doba na batériu alebo batérie je 24 mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na pokles kapacity spôsobený bežným používaním. Štandardná životnosť batérie je šesť mesiacov, ale správnym zaobchádzaním a starostlivosťou o batériu alebo akumulátor ju možno predĺžiť.
- V prípade rádiových zariadení, ktoré zámerne vysielajú rádiové vlny, návod na použitie a bezpečnostné informácie obsahujú informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a o maximálnom výkone rádiového frekvencie vysielanej vo frekvenčnom pásme, v ktorom rádiové zariadenie pracuje.
- Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ.

Príručku si môžete stiahnuť v elektronickej podobe z webovej stránky www.niceboy.eu v časti Podpora. Spoločnosť Niceboy s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Niceboy K30 je v smernice 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby ste výrobok správne zlikvidovali, odovzdajte ho na určených zberných miestach, kde ho bezplatne prijímú. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomôže predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (na firemné a obchodné účely). V prípade správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení určených na firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsobe likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrického zariadenia na trh aj o tom, kto je povinný likvidáciu tohto elektrického zariadenia financovať. Informácie o likvidácii v iných krajinách mimo Európskej únie. Uvedený symbol platí len v krajinách Európskej únie. O správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení požiadajte svoje úrady alebo predajcu zariadení o podrobné informácie.

PACKAGE CONTENTS:

- Niceboy K30
- Manual
- USB dongle

INSTALLATION:

Just connect the keyboard to your computer using the 2.4 GHz USB dongle, case via Bluetooth interface. In case the keyboard is not recognized, please check if the USB driver is up to date on your computer (please check with your PC/laptop manufacturer to make sure it is up to date).

PAIRING (BLUETOOTH INTERFACE):

1. Slide the power switch to (ON - Bluetooth part - rear side), the blue indicator will light up, long press the „1“ key (3 seconds). The Bluetooth keyboard will start pairing, during this process the indicator will flash at a frequency of approx. 0.25 seconds.
2. Switch on the device and select the settings icon on the device. Click on this icon to display a list of system preferences.
3. Click on the Bluetooth icon to search for nearby devices
4. Please find the „Niceboy K30“ device in the Bluetooth device list. Click on this name to connect the keyboard to the device.
5. Your keyboard is ready for use.
6. By long pressing „2“ for 3 seconds, the keyboard will start preparing to pair with the device. The red indicator will flash at a frequency of 0.25 seconds.
7. Long press „3“ for 3 seconds to prepare the keypad for pairing with the device. The red indicator will flash at a frequency of 0.25 seconds.
8. Please follow steps 2-4 to pair other devices via Bluetooth interface.

PAIRING (2.4 GH INTERFACE):

Press the „2.4G“ button, switch to 2.4G mode, then long press the „2.4G“ button for 3 seconds to make the keyboard enter the pairing state. The blue light will flash for a few seconds and then go out to indicate successful code assignment.

MULTIMEDIA SHORTCUTS (FN):

Key	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Home	Esc	Home	Esc	Browser	Esc
	Reduction of brightness	F1	Reduction of brightness	F1	Reduction of brightness	F1
	Increasing of brightness	F2	Increasing of brightness	F2	Increasing of brightness	F2
	Select all	F3	Select all	F3	Select all	F3
	Copy	F4	Copy	F4	Copy	F4

	Paste	F5	Paste	F5	Paste	F5
	Clipping	F6	Clipping	F6	Clipping	F6
	Previous	F7	Previous	F7	Previous	F7
	Play/pause	F8	Play/pause	F8	Play/pause	F8
	Next	F9	Next	F9	Next	F9
	Mute	F10	Mute	F10	Mute	F10
	Volume down	F11	Volume down	F11	Volume down	F11
	Volume up	F12	Volume up	F12	Volume up	F12
	Lock screen	Del	Lock screen	Del	Lock screen	Del

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Voltage:	3.7 V, 180 mAh
DC input voltage:	5.0 V/ 100 mA
Keypad size:	427 x 122 x (6.8-12) mm
Number of keys:	110
Switch:	chocolate
Battery life:	80 hours
Bluetooth range:	~10 m
Compatible operating systems:	iOS, Android, Windows
Connectivity:	2.4GHz, BT5.0, USB C
Multimedia buttons:	Yes
Bluetooth version:	5.1
Standby current:	~1 mA
Sleep current:	~50uA
Sleep time (Bluetooth mode):	20 minutes
Sleep time (2.4G mode):	20 minutes
Wake-up method:	wake up the keyboard by pressing any button

FURTHER INFORMATION:

- This package contains small parts that may be hazardous to children. Therefore, keep the product out of their reach.
- Do not use the keyboard in places where the temperature is too low or high (0 °C or less/ 45 °C or more) or the humidity is too high (20% or less/ 90% or more).
- Do not store the keyboard in places where the temperature is too low or high (-20 °C or more/ 60 °C or more) or the humidity is too high (90% or more).
- Protect the product from rain, moisture and liquids and do not attempt to disassemble it.
- This product complies with all essential requirements of the EU directives.
- Protect the equipment from sharp objects and falls from height.
- Battery - improper handling (long charging time, short circuit, breaking against another object, etc.) may cause fire, overheating or battery discharge.
- Improper handling (long charging time, short-circuit, breakage by another object, etc.) can cause, for example, fire, overheating or battery discharge.
- The standard warranty period for the battery or batteries is 24 months. However, the warranty does not cover a drop in capacity caused by normal use. The standard battery life is six months, but can be extended by proper handling and care of the battery or accumulator.

- The battery or accumulator that may be included in the product is covered by the six-month lifetime as it is a consumable.
- In the case of radio equipment that intentionally transmits radio waves, the instructions and safety information shall include information on all frequency bands in which the radio equipment operates and the maximum radio frequency power emitted in the frequency band in which the radio equipment operates.
- This product complies with all the essential requirements of the EU Directives.

The manual can be downloaded electronically at www.niceboy.eu in the support section. Niceboy s.r.o. hereby declares that the Niceboy K30 radio type is in Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. Declaration of Conformity is available on this website: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMATION FOR USERS ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (HOUSEHOLDS)



The symbol on the product or in the accompanying documentation means that used electrical or electronic products must not be disposed of with municipal waste. In order to dispose of the product correctly, please take it to the designated collection points where it will be accepted free of charge. Proper disposal of this product will help conserve valuable natural resources and help prevent potential negative environmental and human health impacts that could result from improper waste disposal. For further details, contact your local authority or nearest collection point. Fines may be imposed for improper disposal of this type of waste in accordance with national regulations.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (corporate and business use). For proper disposal of electrical and electronic equipment for business and enterprise use, please consult the manufacturer or importer of this product. The latter will provide you with information on how to dispose of the product and, depending on the date of marketing of the electrical equipment, will tell you who is obliged to finance the disposal of this electrical equipment. Information on disposal in other countries outside the European Union. The above symbol is only valid in European Union countries. For proper disposal of electrical and electronic equipment, please ask your authorities or equipment dealer for detailed information.

INHALT DES PAKETS:

- Niceboy K30
- Handbuch
- USB-Dongle

INSTALLATION:

Schließen Sie die Tastatur einfach mit dem 2,4-GHz-USB-Dongle an Ihren Computer an, im Fall über die Bluetooth-Schnittstelle. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, überprüfen Sie bitte, ob der USB-Treiber auf Ihrem Computer auf dem neuesten Stand ist (wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres PCs/Laptops, um sicherzustellen, dass er auf dem neuesten Stand ist).

PAIRING (BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE):

1. Schieben Sie den Netzschalter auf (ON - Bluetooth-Teil - Rückseite), die blaue Anzeige leuchtet auf, drücken Sie die Taste „1“ lang (3 Sekunden). Die Bluetooth-Tastatur beginnt mit dem Pairing, während dieses Vorgangs blinkt die Anzeige in einem Rhythmus von ca. 0,25 Sekunden.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie das Einstellungssymbol auf dem Gerät. Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Systemeinstellungen anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol, um nach Geräten in der Nähe zu suchen
4. In der Liste der Bluetooth-Geräte finden Sie das Gerät „Niceboy K30“. Klicken Sie auf diesen Namen, um die Tastatur mit dem Gerät zu verbinden.
5. Ihre Tastatur ist nun einsatzbereit.
6. Wenn Sie 3 Sekunden lang auf „2“ drücken, bereitet sich die Tastatur auf die Kopplung mit dem Gerät vor. Die rote Anzeige blinkt in einem Rhythmus von 0,25 Sekunden.
7. Halten Sie „3“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur für die Kopplung mit dem Gerät vorzubereiten. Die rote Anzeige blinkt in einem Rhythmus von 0,25 Sekunden.
8. Führen Sie die Schritte 2-4 aus, um andere Geräte über die Bluetooth-Schnittstelle zu koppeln.

PAIRING (2.4 GH-SCHNITTSTELLE):

Drücken Sie die „2.4G“-Taste, schalten Sie in den 2.4G-Modus und drücken Sie dann 3 Sekunden lang die „2.4G“-Taste, um die Tastatur in den Pairing-Status zu bringen. Das blaue Licht blinkt ein paar Sekunden lang und erlischt dann, um die erfolgreiche Codezuweisung anzuzeigen.

MULTIMEDIA-KURZBEFEHLE (FN):

KIŁČ	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Heim	Esc	Heim	Esc	Der Browser	Esc
	Helligkeit verringern	F1	Helligkeit verringern	F1	Helligkeit verringern	F1
	Helligkeit erhöhen	F2	Helligkeit erhöhen	F2	Helligkeit erhöhen	F2
	Wählen Sie alles	F3	Wählen Sie alles	F3	Wählen Sie alles	F3
	Kopieren	F4	Kopieren	F4	Kopieren	F4

Klūč	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Einfügen	F5	Einfügen	F5	Einfügen	F5
	Auszug	F6	Auszug	F6	Auszug	F6
	Vorherige	F7	Vorherige	F7	Vorherige	F7
	Spielpause	F8	Spielpause	F8	Spielpause	F8
	Nächste	F9	Nächste	F9	Nächste	F9
	Abdrehen	F10	Abdrehen	F10	Abdrehen	F10
	Schwächen	F11	Schwächen	F11	Schwächen	F11
	Verstärken	F12	Verstärken	F12	Verstärken	F12
	Bildschirm-sperre	Del	Bildschirm-sperre	Del	Bildschirm-sperre	Del

TECHNISCHE DATEN:

Spannung:	3.7 V, 180 mAh
DC-Eingangsspannung:	5.0 V/ 100 mA
Größe des Tastenfeldes:	427 x 122 x (6,8-12) mm
Anzahl der Tasten:	110
Schalter:	Schokolade
Batterielebensdauer:	80 Stunden
Bluetooth-Reichweite:	~10 m
Kompatible Betriebssysteme:	iOS, Android, Windows
Anschlussmöglichkeiten:	2,4GHz, BT5.0, USB C
Multimedia-Tasten:	Ja
Bluetooth-Version:	5.1
Standby-Strom:	~1 mA
Stromverbrauch im Ruhezustand:	~50uA
Ruhezeit (Bluetooth-Modus):	20 Minuten
Ruhezeit (2.4G-Modus):	20 Minuten
Aufweckmethode:	Aufwecken der Tastatur durch Drücken einer beliebigen Taste

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Halten Sie das Produkt daher außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Keyboard nicht an Orten mit zu niedrigen oder hohen Temperaturen (0°C und darunter/ 45°C und darüber) oder Luftfeuchtigkeit (20% und darunter/ 90% und darüber).
- Lagern Sie das Keyboard nicht an Orten mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen (-20°C und darüber/ 60°C und darüber) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90% und darüber).
- Schützen Sie das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten und versuchen Sie nicht, es zu zerlegen.
- Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien.
- Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und Stürzen aus der Höhe.
- Batterie - bei unsachgemäßer Handhabung (lange Ladezeit, Kurzschluss, Bruch durch einen anderen Gegenstand usw.) kann es zu Bränden, Überhitzung oder Entladung der Batterie kommen.
- Unsachgemäße Handhabung (lange Ladezeit, Kurzschluss, Bruch durch einen anderen Gegenstand usw.) kann z. B. zu Bränden, Überhitzung oder zum Auslaufen der Batterie führen.

- Die Standardgarantiezeit für den Akku oder die Akkus beträgt 24 Monate. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf einen Kapazitätsabfall, der durch normalen Gebrauch verursacht wird. Die Standardlebensdauer von Batterien beträgt sechs Monate, kann aber durch sachgemäße Handhabung und Pflege der Batterie oder des Akkus verlängert werden.
- -Bei Funkgeräten, die absichtlich Funkwellen aussenden, enthalten die Anleitungen und Sicherheitsinformationen Angaben zu allen Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird, sowie zur maximalen Funkfrequenzleistung, die in dem Frequenzband, in dem das Funkgerät betrieben wird, abgegeben wird.
- Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien.

Das Handbuch kann elektronisch von www.niceboy.eu im Bereich Support heruntergeladen werden. Niceboy s.r.o. erklärt hiermit, dass die Funkanlage Niceboy K30 der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Die Konformitätserklärung ist auf dieser Website verfügbar: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER ÜBER DIE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN (HAUSHALTE)



Das Symbol auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es bitte zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und hilft, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfall können gemäß den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden.

Informationen für Benutzer über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (betriebliche und geschäftliche Nutzung).

Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten für den geschäftlichen und betrieblichen Gebrauch wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Importeur dieses Produkts. Dieser wird Ihnen Auskunft darüber geben, wie das Produkt zu entsorgen ist und wer je nach Inverkehrbringen des Elektrogeräts zur Finanzierung der Entsorgung dieses Elektrogeräts verpflichtet ist. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das obige Symbol ist nur in den Ländern der Europäischen Union gültig. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten wenden Sie sich bitte an Ihre Behörden oder Ihren Gerätehändler, um detaillierte Informationen zu erhalten.

CSOMAG TARTALMA: A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ:

- Niceboy K30
- Kézikönyv
- USB dongle

TELEPÍTÉS:

1. A billentyűzetet csak csatlakoztassa a számítógéphez a 2,4 GHz-es USB-dongle segítségével, a Bluetooth-interfészen keresztül. Ha a billentyűzetet nem ismeri fel, ellenőrizze, hogy az USB-illesztőprogram naprakész-e a számítógépén (kérjük, ellenőrizze a PC/laptop gyártójánál, hogy naprakész-e).
2. Párosítás (Bluetooth-interfész):
3. Csúsztassa a hálózati kapcsolót (ON - Bluetooth rész - hátsó oldal), a kék kijelző világítani fog, nyomja meg hosszan az „1” gombot (3 másodperc). A Bluetooth billentyűzet megkezdí a párosítást, a folyamat során a kijelző kb. 0,25 másodpercenként villogni fog.
4. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a készülék beállítások ikonját. Erre az ikonra kattintva megjelenik a rendszerbeállítások listája.
5. Kattintson a Bluetooth ikonra a közeli eszközök kereséséhez.
6. Keresse meg a „Niceboy K30” eszközt a Bluetooth eszközök listájában. Kattintson erre a névre a billentyűzet készülékhez való csatlakoztatásához.
7. A billentyűzet készen áll a használatra.
8. A „2” 3 másodpercig tartó hosszan tartó lenyomásával a billentyűzet elkezdí előkészíteni a készülékkel való párosítást. A piros kijelző 0,25 másodpercenként villogni fog.
9. A „3” hosszú, 3 másodpercig tartó megnyomásával előkészíti a billentyűzetet a készülékkel való párosításra. A piros kijelző 0,25 másodpercenként villogni fog.
10. Kérjük, kövesse a 2-4. lépést más eszközök Bluetooth-interfészen keresztül történő párosításához.

PÁROSÍTÁS (2,4 GH INTERFÉSZ):

Nyomja meg a „2.4G” gombot, váltson 2.4G módba, majd nyomja meg hosszan a „2.4G” gombot 3 másodpercig, hogy a billentyűzet párosítási állapotba lépjen. A kék fény néhány másodpercig villogni fog, majd kialszik a sikeres kódkiosztás jelzésére.

MULTIMÉDIÁS GYORSBILLENTYŰK (FN):

Kulcs	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	itthon	Esc	itthon	Esc	Böngésző	Esc
	Csökkentse a fényerőt	F1	Csökkentse a fényerőt	F1	Csökkentse a fényerőt	F1
	Fényerő növelése	F2	Fényerő növelése	F2	Fényerő növelése	F2
	Válassz mindent	F3	Válassz mindent	F3	Válassz mindent	F3
	Másolat	F4	Másolat	F4	Másolat	F4
	Beszúrás	F5	Beszúrás	F5	Beszúrás	F5

	Kivonat	F6	Kivonat	F6	Kivonat	F6
	Előző	F7	Előző	F7	Előző	F7
	Lejátszás/ szünet	F8	Lejátszás/ szünet	F8	Lejátszás/ szünet	F8
	Következő	F9	Következő	F9	Következő	F9
	Lehalkít	F10	Lehalkít	F10	Lehalkít	F10
	Gyengít	F11	Gyengít	F11	Gyengít	F11
	Erősít	F12	Erősít	F12	Erősít	F12
	Képernyőzár	Del	Képernyőzár	Del	Képernyőzár	Del

MŰSZAKI ADATOK:

Feszültség:	3.7 V, 180 mAh
DC bemeneti feszültség:	5.0 V/ 100 mA
A billentyűzet mérete:	427 x 122 x (6,8-12) mm
Gombok száma:	110
Kapcsoló:	csokoládé
Az akkumulátor élettartama:	80 óra
Bluetooth hatótávolság:	~10 m
Kompatibilis operációs rendszerek:	iOS, Android, Windows
Csatlakozási lehetőségek:	2,4 GHz, BT5.0, USB C
Multimédiás gombok:	Igen
Bluetooth verzió:	5.1
Készenléti energia:	~1 mA
Energiafogyasztás üresjáratban:	~50uA
Alvási idő (Bluetooth mód):	20 perc
Alvási idő (2.4G mód):	20 perc
Ébresztési módszer:	A billentyűzet bármelyik billentyű megnyomásával ébredhet fel.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

- Ez a csomagolás apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Ezért tartsa a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ne használja a billentyűzetet olyan helyen, ahol alacsony vagy magas a hőmérséklet (0 °C és alacsonyabb/ 45 °C és magasabb) vagy a páratartalom (20% és alacsonyabb/ 90% és magasabb).
- Ne tárolja a billentyűzetet olyan helyen, ahol a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony (-20°C és felette/ 60°C és felette) vagy a páratartalom túl magas (90% és felette).
- Védje a terméket esőtől, nedvességtől és folyadékoktól, és ne próbálja meg szétszerelni.
- Ez a termék megfelel az uniós irányelvek valamennyi alapvető követelményének.
- Védje a készüléket az éles tárgyaktól és a magasból való leeséstől.
- Akkumulátor - a nem megfelelő kezelés (hosszú töltési idő, rövidzárlat, törés egy másik tárgy által stb.) tüzet, túlmelegedést vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- A nem megfelelő kezelés (hosszú töltési idő, rövidzárlat, törés más tárgy által stb.) például az akkumulátor tüzet, túlmelegedést vagy lemerülést okozhat.
- Az akkumulátor vagy akkumulátorok szabványos jótállási ideje 24 hónap. A garancia azonban nem terjed ki a normál használatból eredő kapacitásvesztésre. Az akkumulátorok szabványos élettartama hat hónap, de az akkumulátor vagy az elemek megfelelő kezelésével és gondozásával meghosszabbítható.

- A szándékosan rádióhullámokat kibocsátó rádióberendezések esetében az utasításoknak és a biztonsági információknak tartalmazniuk kell az összes olyan frekvenciasáv adatait, amelyben a rádióberendezés működik, valamint a rádióberendezés által kibocsátott maximális rádiófrekvenciás teljesítményt abban a frekvenciasávban, amelyben a rádióberendezés működik.
- Ez a termék megfelel az uniós irányelvek valamennyi alapvető követelményének.

A kézikönyv elektronikusan letölthető a www.niceboy.eu weboldáról a Támogatás menüpontban. A Niceboy s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a Niceboy K30 rádióberendezés megfelel a következőknek 2014/53/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelveknek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető ezen a weboldalon: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

TÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérő dokumentumokban található szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében vigye el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanítása segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékelhelyezésből adódhatnak. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelő bírságokat vonhat maga után. Információk a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (üzleti és kereskedelmi felhasználás).

Az üzleti és kereskedelmi használatra szánt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a termék gyártójához vagy importőréhez. Ők tájékoztatják Önt arról, hogyan kell a terméket ártalmatlanítani, és ki köteles finanszírozni ennek az elektromos készüléknek az ártalmatlanítását attól függően, hogy mikor hozták forgalomba. Az Európai Unión kívüli országokban történő ártalmatlanításra vonatkozó információk. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a készülékkereskedőhöz részletes információkért.

SADRŽAJ PAKETA:

- Niceboy K30
- Priručnik
- USB ključ

MONTAŽA:

Jednostavno povežite tipkovnicu s računalom pomoću 2,4 GHz USB ključa, u ovom slučaju putem Bluetooth sučelja. Ako tipkovnica nije prepoznata, provjerite je li USB upravljački program na vašem računalu ažuran (provjerite kod proizvođača vašeg osobnog/prijenosnog računala).

UPARIVANJE (BLUETOOTH SUČELJE):

1. Pomaknite prekidač za napajanje na (ON – Bluetooth dio – stražnja strana), plavi indikator svijetli, dugo pritisnite tipku "1" (3 sekunde). Bluetooth tipkovnica će se započeti s uparivanjem, tijekom ovog procesa indikator će treperiti s frekvencijom od oko 0,25 sekundi.
2. Uključite uređaj i odaberite ikonu postavki na uređaju. Pritisnite ovu ikonu za prikaz popisa postavki sustava.
3. Pritisnite ikonu Bluetooth za traženje uređaja u blizini
4. Pronađite uređaj "Niceboy K30" na popisu Bluetooth uređaja. Kliknite na ovo ime za povezivanje tipkovnice s uređajem.
5. Vaša je tipkovnica ožičena za korištenje.
6. Dugo pritisnite "2" 3 sekunde, tipkovnica će se početi pripremati za uparivanje s uređajem. Crveni indikator će treperiti s frekvencijom od 0,25 sekundi.
7. Dugo pritisnite "3" 3 sekunde, tipkovnica će se početi pripremati za uparivanje s uređajem. Crveni indikator će treperiti s frekvencijom od 0,25 sekundi.
8. Za uparivanje drugih uređaja putem Bluetooth sučelja, slijedite korake 2-4.

UPARIVANJE (2,4 GH SUČELJE):

Pritisnite gumb „2.4G“, prebacite se na način rada 2.4G, zatim dugo pritisnite gumb „2.4G“ 3 sekunde kako bi tipkovnica ušla u stanje uparivanja. Plavo svjetlo treperi nekoliko sekundi, a zatim se gasi, označavajući uspješnu dodjelu koda.

MULTIMEDIJSKE KRATICE (FN):

Ključ	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Domů	Esc	Domů	Esc	Preglednik	Esc
	Smanjite svjetlinu	F1	Smanjite svjetlinu	F1	Smanjite svjetlinu	F1
	Povećajte svjetlinu	F2	Povećajte svjetlinu	F2	Povećajte svjetlinu	F2
	Odaberi sve	F3	Odaberi sve	F3	Odaberi sve	F3
	Kopirati	F4	Kopirati	F4	Kopirati	F4
	Umetnuti	F5	Umetnuti	F5	Umetnuti	F5

Ključ	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Rezanje	F6	Rezanje	F6	Rezanje	F6
	Prethodno	F7	Prethodno	F7	Prethodno	F7
	Reprodukcija/ pauza	F8	Reprodukcija/ pauza	F8	Reprodukcija/ pauza	F8
	Sljedeći	F9	Sljedeći	F9	Sljedeći	F9
	Isključi zvuk	F10	Isključi zvuk	F10	Isključi zvuk	F10
	Oslabiti	F11	Oslabiti	F11	Oslabiti	F11
	Ojačati	F12	Ojačati	F12	Ojačati	F12
	Zaključavanje zaslona	Del	Zaključavanje zaslona	Del	Zaključavanje zaslona	Del

TEHNIČKI PODACI:

Napon baterije:	3.7 V, 180 mAh
DC napajanje:	5.0 V/ 100 mA
Veličina tipkovnice:	427 x 122 x (6,8-12) mm
Broj tipki:	110
Prekidač:	čokolada
Trajanje baterije:	80 sati
Bluetooth domet:	~10 m
Kompatibilni operativni sustavi:	iOS, Android, Windows
Mogućnosti povezivanja:	2,4 GHz, BT5.0, USB C
Multimedijske tipke:	Da
Bluetooth verzija:	5.1
Energija u stanju mirovanja:	~1 mA
Potrošnja energije u stanju mirovanja:	~50uA
Vrijeme mirovanja (Bluetooth mod):	20 minuta
Vrijeme mirovanja (2.4G mod):	20 minuta
Metoda buđenja:	tipkovnicu je moguće probuditi pritiskom na bilo koju tipku.

VIŠE INFORMACIJA:

- Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Stoga proizvod držite izvan dohvata djece.
- Ne koristite tipkovnicu na mjestima s niskom ili visokom temperaturom (0 °C i niže/ 45 °C i više) ili vlažnošću (20% i niže/90% i više).
- Nemojte držati tipkovnicu na mjestu gdje je temperatura previsoka ili preniska (-20 °C i više/ 60 °C i više) ili gdje je vlažnost previsoka (90% i više).
- Zaštitite proizvod od kiše, vlage i tekućina i ne pokušavajte ga rastaviti.
- Ovaj proizvod je u skladu sa svim bitnim zahtjevima EU direktiva.
- Zaštitite uređaj od oštih predmeta i pada s visine.
- Baterija - nepravilno rukovanje (dugo vrijeme punjenja, kratki spoj, lomljenje drugim predmetom itd.) može uzrokovati požar, pregrijavanje ili pražnjenje baterije.
- Nepravilno rukovanje (dugo vrijeme punjenja, kratki spoj, lomljenje drugim predmetima, itd.) može uzrokovati paljenje, pregrijavanje ili pražnjenje baterije, na primjer.

- Standardni jamstveni rok za bateriju ili baterije je 24 mjeseca. Međutim, jamstvo ne pokriva gubitak kapaciteta koji je posljedica normalne uporabe. Standardni vijek trajanja baterije je šest mjeseci, ali se može produžiti pravilnim rukovanjem i brigom o bateriji ili ćelijama.
- U slučaju radijske opreme koja namjerno emitira radijske valove, upute i sigurnosne informacije moraju sadržavati podatke za sve frekvencijske pojaseve u kojima radijska oprema radi, kao i maksimalnu radiofrekvencijsku snagu koju radijska oprema emitira u frekvencijskom pojasu u kojim radijska oprema radi.
- Ovaj proizvod je u skladu sa svim bitnim zahtjevima EU direktiva.

Priručnik se može preuzeti u elektroničkom obliku s web stranice www.niceboy.eu pod izbornikom Podrška. Niceboy s.r.o. ovime izjavljuje da je radio oprema Niceboy K30 u skladu sa sljedećim 2014/53/EU, 2014/30/EU i 2011/65/EU direktive. Izjava o sukladnosti dostupna je na ovoj web stranici: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME I ELEKTRONIČKI UREĐAJI (KUĆANSTVA)



Simbol na proizvodu ili u popratnim dokumentima znači da se iskorištena električna i elektronička oprema ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. Kako biste pravilno zbrinuli proizvod, odnesite ga na za to predviđena sabirna mjesta, gdje će se preuzeti besplatno. Ispravno zbrinjavanje proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječavanju mogućih negativnih učinaka na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem otpada. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili najbližem sabirnom mjestu. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada može dovesti do novčanih kazni u skladu s nacionalnim propisima.

Informacije za korisnike o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme (poslovna i komercijalna uporaba). Za pravilno zbrinjavanje električne i elektroničke opreme namijenjene poslovnoj i komercijalnoj uporabi obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Oni će vas obavijestiti kako zbrinuti proizvod i tko je odgovoran za financiranje zbrinjavanja ovog električnog uređaja ovisno o tome kada je stavljen na tržište. Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije. Gornji simbol vrijedi samo u zemljama Europske unije. U vezi s pravilnim odlaganjem električne i elektroničke opreme, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču uređaja za detaljne informacije.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Niceboy K30
- Instrukcja obsługi
- Klucz sprzętowy USB

INSTALACJA:

Wystarczy podłączyć klawiaturę do komputera za pomocą klucza sprzętowego USB 2,4 GHz, w tym przypadku za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Jeśli klawiatura nie zostanie rozpoznana, sprawdź, czy sterownik USB w komputerze jest aktualny (skontaktuj się z producentem komputera/laptopa, aby upewnić się, że jest aktualny).

PAROWANIE (INTERFEJS BLUETOOTH):

1. Przesuń przełącznik zasilania na (ON - część Bluetooth - tył), niebieski wskaźnik zaświeci się, naciśnij długo przycisk „1” (3 sekundy). Klawiatura Bluetooth rozpocznie parowanie, podczas tego procesu wyświetlacz miga w rytmie około 0,25 sekundy.
2. Włącz urządzenie i wybierz ikonę ustawień na urządzeniu. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić listę ustawień systemowych.
3. Kliknij ikonę Bluetooth, aby wyszukać pobliskie urządzenia
4. Na liście urządzeń Bluetooth znajdziesz urządzenie „Niceboy K30”. Kliknij tę nazwę, aby podłączyć klawiaturę do urządzenia.
5. Klawiatura jest teraz gotowa do użycia.
6. Jeśli naciśniesz przycisk „2” przez 3 sekundy, klawiatura przygotowuje się do sparowania z urządzeniem. Czerwony wskaźnik miga co 0,25 sekundy.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „3” przez 3 sekundy, aby przygotować klawiaturę do sparowania z urządzeniem. Czerwony wskaźnik miga z częstotliwością 0,25 sekundy.
8. Wykonaj kroki 2-4, aby sparować inne urządzenia za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.

PAROWANIE (INTERFEJS 2.4 GH):

Naciśnij przycisk „2.4G”, przełącz na tryb 2.4G, a następnie naciśnij przycisk „2.4G” przez 3 sekundy, aby wprowadzić klawiaturę w stan parowania. Niebieska dioda miga przez kilka sekund, a następnie gaśnie, wskazując pomyślne przypisanie kodu.

SKRÓTY MULTIMEDIALNE (FN):

Klucz	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Strona główna	Esc	Strona główna	Esc	Przeglądarka	Esc
	Redukcja jasności	F1	Redukcja jasności	F1	Redukcja jasności	F1
	Zwiększanie jasności	F2	Zwiększanie jasności	F2	Zwiększanie jasności	F2
	Zaznacz wszystko	F3	Zaznacz wszystko	F3	Zaznacz wszystko	F3

	Skopiować	F4	Skopiować	F4	Skopiować	F4
	Wklej	F5	Wklej	F5	Wklej	F5
	Wyciąg	F6	Wyciąg	F6	Wyciąg	F6
	Poprzedni wg	F7	Poprzedni wg	F7	Poprzedni wg	F7
	Odtwórz/ wstrzymaj	F8	Odtwórz/ wstrzymaj	F8	Odtwórz/ wstrzymaj	F8
	Następny	F9	Następny	F9	Następny	F9
	Wycisz	F10	Wycisz	F10	Wycisz	F10
	Wyciszenie	F11	Wyciszenie	F11	Wyciszenie	F11
	Wzmocnienie	F12	Wzmocnienie	F12	Wzmocnienie	F12
	Blokada ekranu	Del	Blokada ekranu	Del	Blokada ekranu	Del

DANE TECHNICZNE:

Napięcie akumulatora:	3.7 V, 180 mAh
Napięcie wejściowe DC:	5.0 V/ 100 mA
Rozmiar klawiatury:	427 x 122 x (6,8-12) mm
Liczba klawiszy:	110
Pokrywa:	czekoladowa
Żywotność baterii:	80 s
Zasięg Bluetooth:	~10 m
Kompatybilne systemy operacyjne:	iOS, Android, Windows
Łączność:	2,4 GHz, BT5.0, USB C
Klawisze multimedialne:	Tak
Wersja Bluetooth:	5.1
Pobór mocy w trybie uśpienia:	~1 mA
Pobór mocy w trybie uśpienia:	~50uA
Czas uśpienia (tryb Bluetooth):	20 minut
Czas bezczynności (mod 2.4G):	20 minut
Metoda wybudzania:	klawiaturę można wybudzić, naciskając dowolny klawisz.

INFORMACJA VISHY:

- Owo pakieranie sdrži sit dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Produkt nadeži przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj klawiatury w miejscach o niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i niżej/45 °C i wyżej) lub wilgotności (20% i niżej/90% i wyżej).
- Nie używaj klawiatury w miejscach, w których temperatura jest zalecana (-20 °C i niżej/ 60 °C i wyżej) i wilgotność jest zalecana (90% i wyżej).
- Produkt nadeži chronić przed kurzem, wilgocią i cieczami oraz nie wolno podejmować prób jego demontażu.
- Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi dyrektywami UE.
- Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkami z wysokości.
- Bateria - niewłaściwe obchodzenie się z baterią (dłgi czas przebijania, krótkie złącze, łamanie innych przedmiotów itp.) może spowodować pożar, spalenie lub spalenie baterii.
- Niewłaściwe obchodzenie się z baterią (dłgi czas przebijania, krótkie złącze, łamanie innych przedmiotów itp.) może spowodować np. pożar, spalenie lub spalenie baterii.

- Standardowy okres gwarancji na akumulator lub akumulatory wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje jednak utraty pojemności wynikającej z normalnego użytkowania. Standardowa żywotność baterii wynosi sześć miesięcy lub może zostać wydłużona w wyniku prawidłowej obsługi i dbałości o baterię lub jej części.
- W przypadku urządzeń radiowych, które celowo emitują fale radiowe, informacje dotyczące bezpieczeństwa muszą zawierać dane dla wszystkich pasm częstotliwości, w których urządzenie radiowe jest używane, a także maksymalną moc częstotliwości radiowej, którą urządzenie radiowe emituje w paśmie częstotliwości, w którym urządzenie radiowe jest używane.
- Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami dyrektywy UE.

Instrukcję można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej www.niceboy.eu w podkategorii „Subcategory”. Niceboy s.r.o. oświadcza, że radio oprema Niceboy K30 u składu są śledzącym Dyrektywy 2014/53/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Deklaracja zgodności jest dostępna na tej stronie internetowej: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol umieszczony na produkcie lub w dokumentach towarzyszących wskazuje, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami kuchennymi.

Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy zanieść go w odpowiednie miejsce, gdzie

zostanie zutylizowany w bezpieczny sposób. Prawidłowa utylizacja produktu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszy ewentualne negatywne skutki dla środowiska

i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwej utylizacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem utylizacji. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może prowadzić do nowych kar zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (do użytku biznesowego i komercyjnego).

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do użytku biznesowego i komercyjnego należy skontaktować się z producentem lub importerem produktu. Doradzą oni, jak pozbyć się produktu i są odpowiedzialni za sfinansowanie utylizacji sprzętu elektrycznego niezależnie od tego, kiedy został on wprowadzony na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w krajach spoza Unii Europejskiej. Powyższy symbol ma zastosowanie wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. W związku z prawidłową utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą urządzenia w celu uzyskania szczegółowych informacji.

VSEBINA PAKETA:

- Niceboy K30
- Priročnik
- ključ USB

NAMESTITEV:

Vključitev: Samo povežite tipkovnico z računalnikom z 2,4 GHz ključem USB, ohišje prek vmesnika Bluetooth. Če tipkovnica ni prepoznana, preverite, ali je gonilnik USB v vašem računalniku posodobljen (preverite pri proizvajalcu računalnika/prenosnika, ali je posodobljen).

PARJENJE (VMESNIK BLUETOOTH):

1. Vmesnik Bluetooth (vmesnik Bluetooth): premaknite stikalo za vklop na (ON - del Bluetooth - zadnja stran), zasveti se modri indikator, dolgo pritisnite tipko „1“ (3 sekunde). Tipkovnica Bluetooth se bo začela seznanjati, med tem postopkom bo indikator utripal s frekvenco približno 0,25 sekunde.
2. Vključite napravo in izberite ikono za nastavitve na napravi. S klikom na to ikono se prikaže seznam sistemskih nastavitev.
3. Kliknite ikono Bluetooth, da poiščete bližnje naprave.
4. Na seznamu naprav Bluetooth poiščite napravo „Niceboy K30“. Kliknite na to ime, da tipkovnico povežete z napravo.
5. Tipkovnica je pripravljena za uporabo.
6. Z dolgim pritiskom „2“ za 3 sekunde se bo tipkovnica začela pripravljati na povezovanje z napravo. Rdeči indikator bo utripal s frekvenco 0,25 sekunde.
7. Z dolgim pritiskom „3“ za 3 sekunde pripravite tipkovnico na seznanjanje z napravo. Rdeči indikator bo utripal s frekvenco 0,25 sekunde.
8. Za seznanjanje drugih naprav prek vmesnika Bluetooth sledite korakom 2-4.

PARJENJE (VMESNIK 2,4 GH):

Pritisnite gumb „2,4G“, preklopite v način 2,4G, nato za 3 sekunde dolgo pritisnite gumb „2,4G“, da tipkovnica preide v stanje seznanjanja. Modra lučka bo nekaj sekund utripala in nato ugasnila, kar pomeni uspešno dodelitev kode.

BLIŽNJICE ZA VEČPREDSTAVNOST (FN):

Ključ	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Domov	Esc	Domov	Esc	Brskalnik	Esc
	Zmanjšanje svetlosti	F1	Zmanjšanje svetlosti	F1	Zmanjšanje svetlosti	F1
	Povečanje svetlosti	F2	Povečanje svetlosti	F2	Povečanje svetlosti	F2
	Izberite vse	F3	Izberite vse	F3	Izberite vse	F3
	Kliknite za kopiranje	F4	Kliknite za kopiranje	F4	Kliknite za kopiranje	F4

Ključ	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Prilepi	F5	Prilepi	F5	Prilepi	F5
	Izvoleček iz	F6	Izvoleček iz	F6	Izvoleček iz	F6
	Prejšnji s	F7	Prejšnji s	F7	Prejšnji s	F7
	Predvajaj/ počasi	F8	Predvajaj/ počasi	F8	Predvajaj/ počasi	F8
	Naslednji	F9	Naslednji	F9	Naslednji	F9
	Izklopite zvok	F10	Izklopite zvok	F10	Izklopite zvok	F10
	Izklopite zvok	F11	Izklopite zvok	F11	Izklopite zvok	F11
	Povečati	F12	Povečati	F12	Povečati	F12
	Zaklepanje zaslona	Del	Zaklepanje zaslona	Del	Zaklepanje zaslona	Del

TEHNIČNI PODATKI:

Napetost baterije:	3.7 V, 180 mAh
Vhodna enosmerna napetost:	5.0 V/ 100 mA
Velikost tipkovnice:	427 x 122 x (6,8-12) mm
Število tipk:	110
Pokrov:	čokoladni
Čas delovanja baterije:	80 s
Doseg Bluetooth:	1,5 m: ~10 m
Združljivi operacijski sistemi:	iOS, Android, Windows
Povezljivost:	2,4 GHz, BT5.0, USB C
Večpredstavnostne tipke:	Da
Različica Bluetooth:	5.1
Poraba energije v načinu mirovanja:	Moč: ~1 mA
Poraba energije v načinu mirovanja:	~50uA
Čas mirovanja (način Bluetooth):	Čas trajanja (Bluetooth): 20 minut
Čas mirovanja (način 2.4G): 1 min:	20 minut.
Način prebujanja:	tipkovnico lahko prebudite s pritiskom na katero koli tipko.

VISHY INFORMACIJE:

- Ovo pakiranje sadrži sit dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Izdelek shranjujte na mestu, ki je nedosegljivo otrokom.
- Tipkovnice ne uporabljajte v prostorih z nizkimi ali visokimi temperaturami (0 °C in manj/45 °C in več) ali vlažnostjo (20 % in manj/90 % in več).
- Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s priporočeno temperaturo (-20 °C in manj/ 60 °C in več) in priporočeno vlažnostjo (90 % in več).
- Zaščitite izdelek pred prahom, vlago in tekočinami ter ga ne poskušajte razstaviti.
- Ta izdelek je skladen z vsemi direktivami EU.
- Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine.
- Baterija - nepravilno ravnanje z baterijo (dolga čas prebijanja, kratek priključek, razbijanje drugih predmetov itd.
- Neustrezno ravnanje z baterijo (dolga čas prebijanja, kratek priključek, lomljenje drugih predmetov itd.) lahko povzroči na primer požar, zažig ali opekline baterije.

- Standardni garancijski rok za baterijo ali baterije je 24 mesecev. Vendar garancija ne krije izgube zmogljivosti, ki je posledica običajne uporabe. Standardna življenjska doba baterije je šest mesecev, lahko pa se podaljša zaradi pravilnega ravnanja in nege baterije ali njenih delov.
- Za radijske naprave, ki namerno oddajajo radijske valove, morajo varnostne informacije vključevati podatke za vse frekvenčne pasove, v katerih se radijska naprava uporablja, ter največjo moč radijske frekvence, ki jo radijska naprava oddaja v frekvenčnem pasu, v katerem se radijska naprava uporablja.
- Ta izdelek izpolnjuje vse zahteve direktive EU.

Priročnik lahko v elektronski obliki prenesete s spletnega mesta www.niceboy.eu v podkategoriji „Podkategorija“. Niceboy s.r.o. ovime izjavlja, da je radijska oprema Niceboy K30 u skladu sa sljedećim Direktive 2014/53/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na tej spletni strani: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMACIJE ZA STRANKE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da se električna in elektronska oprema ne sme odlagati skupaj s kuhinjskimi odpadki. Če želite izdelek pravilno odstraniti, ga odnesite na ustrezno mesto, kjer bo varno odstranjen. Pravilno odstranjevanje izdelka bo prispevalo k ohranjanju naravnih virov in zmanjšalo morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki lahko nastanejo zaradi nepravilnega odstranjevanja. Za dodatne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližji center za recikliranje. Zaradi nepravilnega odstranjevanja tovrstnih odpadkov lahko pride do novih kazni v skladu z nacionalnimi predpisi.

Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme (za poslovno in komercialno uporabo).

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za poslovno in komercialno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ti vam bodo svetovali, kako odstraniti izdelek, in so odgovorni za financiranje odstranjevanja električne opreme ne glede na to, kdaj je bila dana na trg. Informacije o odstranjevanju v državah zunaj Evropske unije. Zgornji simbol se uporablja samo v državah znotraj Evropske unije. V zvezi s pravilnim odstranjevanjem električne in elektronske opreme se za podrobnosti obrnite na lokalne organe ali prodajalca aparatov.

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Niceboy K30
- Manual
- Stick USB

INSTALARE:

Trebuie doar să conectați tastatura la computer cu ajutorul dongle-ului USB de 2,4 GHz, iar carcasa prin Bluetooth. Dacă tastatura nu este recunoscută, vă rugăm să verificați dacă driverul USB de pe computerul dvs. este actualizat (verificați cu producătorul computerului/laptopului dvs. pentru a vă asigura că este actualizat).

ÎMPERECHERE (INTERFAȚĂ BLUETOOTH):

1. Interfață Bluetooth (interfață Bluetooth): Mutați comutatorul de alimentare în poziția (ON - partea Bluetooth - partea din spate), indicatorul albastru se aprinde, apăsați lung tasta „1” (3 secunde). Tastatura Bluetooth va începe împerecherea, în timpul acestui proces indicatorul va clipi la o frecvență de aproximativ 0,25 secunde.
2. Porniți dispozitivul și selectați pictograma de setări de pe dispozitiv. Dacă faceți clic pe această pictogramă, se va afișa o listă de setări de sistem.
3. Faceți clic pe pictograma Bluetooth pentru a găsi dispozitivele din apropiere.
4. În lista de dispozitive Bluetooth, căutați dispozitivul „Niceboy K30” (Tastatură BT5.1). Faceți clic pe acest nume pentru a conecta tastatura la dispozitiv.
5. Tastatura este gata de utilizare.
6. Prin apăsarea prelungită a tastaturii „2” timp de 3 secunde, tastatura va începe să se pregătească pentru conectarea la dispozitiv. Indicatorul roșu va clipi la o frecvență de 0,25 secunde.
7. Apăsați lung „3” timp de 3 secunde pentru a pregăti tastatura pentru împerechere cu dispozitivul. Indicatorul roșu va clipi la o frecvență de 0,25 secunde.
8. Urmăți pașii 2-4 pentru a împerechea alte dispozitive prin Bluetooth.

ÎMPERECHERE (INTERFAȚĂ 2,4 GH):

Apăsați butonul „2,4G”, comutați la modul 2,4G, apoi apăsați lung butonul „2,4G” timp de 3 secunde pentru a pune tastatura în modul de împerechere. Lumina albastră va clipi timp de câteva secunde și apoi se va stinge, indicând atribuirea cu succes a codului.

COMENZI RAPIDE MULTIMEDIA (FN):

Cheie	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Acasă	Esc	Acasă	Esc	Browserul	Esc
	Reducerea luminozității	F1	Reducerea luminozității	F1	Reducerea luminozității	F1
	Creșteți luminozitatea	F2	Creșteți luminozitatea	F2	Creșteți luminozitatea	F2
	Selectați toate	F3	Selectați toate	F3	Selectați toate	F3

	Faceți clic pentru a copia	F4	Faceți clic pentru a copia	F4	Faceți clic pentru a copia	F4
	Lipiți	F5	Lipiți	F5	Lipiți	F5
	Extras din	F6	Extras din	F6	Extras din	F6
	Anterior de	F7	Anterior de	F7	Anterior de	F7
	Play/pauza	F8	Play/pauza	F8	Play/pauza	F8
	Următorul	F9	Următorul	F9	Următorul	F9
	Mute	F10	Mute	F10	Mute	F10
	slăbiți	F11	slăbiți	F11	slăbiți	F11
	Amplificați	F12	Amplificați	F12	Amplificați	F12
	Blocare ecran	Del	Blocare ecran	Del	Blocare ecran	Del

DATE TEHNICE:

Tensiune baterie:	3.7 V, 180 mAh
Tensiune de intrare DC:	5.0 V/ 100 mA
Dimensiunea tastaturii:	427 x 122 x (6,8-12) mm
Număr de taste:	110
Capac:	ciocolată
Durata de viață a bateriei:	80 s
Raza de acțiune Bluetooth: 1,5 m:	~10 m
Sisteme de operare compatibile:	iOS, Android, Windows
Conectivitate:	2,4 GHz, BT5.0, USB C
Tastele multimedia:	Da
Versiunea Bluetooth:	5.1
Consumul de energie în modul sleep: Putere:	~1 mA
Consumul de energie în modul sleep:	~50uA
Timp de veghe (mod Bluetooth):	Timp de durată (Bluetooth): 20 de minute
Durata de veghe (modul 2.4G): 1 min:	20 min.
Mod de trezire:	tastatura poate fi trezită prin apăsarea oricărei taste.

INFORMAȚII DESPRE VISHY:

- Acest pachet conține câteva părți care pot fi dăunătoare pentru copil. Păstrați produsul în afara razei de acțiune a copiilor.
- Nu utilizați tastatura în zone cu temperaturi scăzute sau ridicate (0°C și mai puțin/45°C și peste) sau umiditate (20% și mai puțin/90% și peste).
- Nu utilizați tastatura în locuri cu temperaturi recomandate (-20°C și mai jos/60°C și peste) și umiditate recomandată (90% și peste).
- Protejați produsul de praf, umiditate și lichide și nu încercați să îl dezasamblați.
- Acest produs este conform cu toate directivele UE.
- Protejați produsul de obiecte ascuțite și de căderile de la înălțime.
- Baterie - manipulare necorespunzătoare a bateriei (timp de înepătură lung, conectare scurtă, spargerea altor obiecte etc.).
- Manipularea necorespunzătoare a bateriei (timp de perforare lung, conectare scurtă, ruperea altor obiecte etc.) poate provoca, de exemplu, incendii, aprindere sau arsuri la baterie.
- Perioada de garanție standard pentru baterie sau baterii este de 24 de luni. Cu toate acestea, garanția

- nu acoperă pierderea de performanță rezultată din utilizarea normală. Durata de viață standard a bateriei este de șase luni, dar poate fi prelungită datorită manipulării și îngrijirii corespunzătoare a bateriei sau a pieselor sale.
- În cazul echipamentelor radio care radiază în mod intenționat unde radio, informațiile de siguranță trebuie să includă informații pentru toate benzile de frecvență în care este utilizat echipamentul radio și puterea maximă de radiofrecvență radiată de echipamentul radio în banda de frecvență în care este utilizat echipamentul radio.
 - Acest produs îndeplinește toate cerințele Directivei UE.

Manualul poate fi descărcat în format electronic de pe www.niceboy.eu la subcategoria „Subcategory”. Niceboy s.r.o. declară prin prezenta că echipamentul radio Niceboy K30 este în conformitate cu următoarele. Directivele 2014/53/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE. Declarația de conformitate este disponibilă pe acest site web: <https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMAȚII PENTRU CLIEȚI CU PRIVIRE LA ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul de pe produs sau din documentele de însoțire indică faptul că echipamentele electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile de bucătărie. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la un loc adecvat unde va fi eliminat în condiții de siguranță. Eliminarea corectă a produsului va contribui la conservarea resurselor naturale și la reducerea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane care pot rezulta din eliminarea necorespunzătoare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat centru de reciclare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate atrage noi sancțiuni în conformitate cu normele naționale.

Informații pentru utilizatori cu privire la eliminarea echipamentelor electrice și electronice (pentru uz profesional și comercial).

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice pentru uz profesional și comercial, vă rugăm să contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor sfătui cu privire la modul de eliminare a produsului și sunt responsabili pentru finanțarea eliminării echipamentelor electrice, indiferent de momentul în care acestea au fost introduse pe piață. Informații privind eliminarea în țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este utilizat numai în țările din Uniunea Europeană. Vă rugăm să contactați autoritățile locale sau furnizorul de aparate pentru detalii privind eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice.

PAKETETS INNEHÅLL:

- Niceboy K30
- Bruksanvisning
- USB-dongel

INSTALLATION:

1. Anslut bara tangentbordet till din dator med hjälp av 2,4 GHz USB-dongeln, eller via Bluetooth-gränssnitt. Om tangentbordet inte känns igen, kontrollera om USB-drivrutinen är uppdaterad på din dator (kontrollera med tillverkaren av din dator/laptop för att se till att den är uppdaterad).
2. Parkoppling (Bluetooth-gränssnitt):
3. Skjut strömbrytaren till (ON - Bluetooth-del - baksida), den blå indikatorn tänds, tryck länge på „1“-knappen (3 sekunder). Bluetooth-tangentbordet påbörjar parkopplingen, under denna process blinkar indikatorn med en frekvens på ca 0,25 sekunder.
4. Slå på enheten och välj ikonen för inställningar på enheten. Klicka på denna ikon för att visa en lista över systeminställningar.
5. Klicka på Bluetooth-ikonen för att söka efter enheter i närheten
6. Du hittar enheten „Niceboy K30“ i listan över Bluetooth-enheter. Klicka på detta namn för att ansluta tangentbordet till enheten.
7. Tangentbordet är klart att användas.
8. Tryck länge på „2“ i 3 sekunder så förbereder sig tangentbordet för att parkopplas med enheten. Den röda indikatorn blinkar med en frekvens av 0,25 sekunder.
9. Tryck länge på „3“ i 3 sekunder så börjar knappsatsen förbereda sig för parkoppling med enheten. Den röda indikatorn blinkar med en frekvens av 0,25 sekunder.
10. Följ steg 2-4 för att parkoppla andra enheter via Bluetooth-gränssnittet.

PARKOPPLING (2,4 GH-GRÄNSSNITT):

Tryck på „2,4G“-knappen, växla till 2.4G-läge och tryck sedan länge på „2,4G“-knappen i 3 sekunder för att få tangentbordet att gå in i parkopplingsläget. Den blå lampan blinkar i några sekunder och slocknar sedan för att indikera en lyckad kodtilldelning.

SNABBKOMMANDON FÖR MULTIMEDIA (FN):

Nyckel	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Hem	Esc	Hem	Esc	Webbläsare	Esc
	Reducerad ljusstyrka	F1	Reducerad ljusstyrka	F1	Reducerad ljusstyrka	F1
	Öka ljusstyrkan	F2	Öka ljusstyrkan	F2	Öka ljusstyrkan	F2
	Välj alla	F3	Välj alla	F3	Välj alla	F3
	Klicka för att kopiera	F4	Klicka för att kopiera	F4	Klicka för att kopiera	F4
	Bädda in	F5	Bädda in	F5	Bädda in	F5

Nyckel	iOS	Fn + iOS	Android	Fn + Android	Windows	Fn + Windows
	Utdrag ur	F6	Utdrag ur	F6	Utdrag ur	F6
	Tidigare av	F7	Tidigare av	F7	Tidigare av	F7
	Spela upp/ pausa	F8	Spela upp/ pausa	F8	Spela upp/ pausa	F8
	Läs mer på engelska	F9	Läs mer på engelska	F9	Läs mer på engelska	F9
	Ljuddämpad	F10	Ljuddämpad	F10	Ljuddämpad	F10
	Minska volymen	F11	Minska volymen	F11	Minska volymen	F11
	Öka volymen	F12	Öka volymen	F12	Öka volymen	F12
	Skärmlås	Del	Skärmlås	Del	Skärmlås	Del

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Batterispänning:	3.7 V, 180 mAh
DC-ingångsspänning:	5.0 V/ 100 mA
Storlek på knappsats:	427 x 122 x (6,8-12) mm
Antal tangenter:	110
Strömbrytare:	Choklad
Batteritid:	80 timmar
Räckvidd för Bluetooth-gränssnitt:	~10 m
Kompatibla operativsystem:	iOS, Android, Windows
Anslutning:	USB C
Frekvensband:	2,4 GHz, BT5.0
Multimedia-tangenter:	Ja
Bluetooth-version:	5.1
Ström i standby-läge:	~1 mA
Ström i viloläge:	~50 uA
Vilotid (Bluetooth-läge):	20 minuter
Vilotid (2,4G-läge):	20 minuter
Uppvakningsmetod:	väck tangentbordet genom att trycka på valfri tangent

YTTERLIGARE INFORMATION:

- Denna förpackning innehåller små delar som kan vara farliga för barn. Förvara därför produkten utom räckhåll för dem.
- Använd inte tangentbordet på platser med för låg eller hög temperatur (0 °C och lägre/ 45 °C och högre) eller luftfuktighet (20 % och lägre/ 90 % och högre).
- Förvara inte tangentbordet på platser med för låg eller hög temperatur (-20 °C och uppåt/60 °C och uppåt) eller luftfuktighet (90 % och uppåt).
- Skydda produkten från regn, fukt och vätskor och försök inte att ta isär den.
- Denna produkt uppfyller alla grundläggande krav i EU-direktiven.
- Skydda utrustningen från vassa föremål och fall från hög höjd.
- Batteri - om det inte hanteras på rätt sätt (lång laddningstid, kortslutning, bryts av ett annat föremål etc.) kan det orsaka brand, överhettning eller att batteriet laddas ur.
- Felaktig hantering (lång laddningstid, kortslutning, sönderslagning av annat föremål etc.) kan t.ex. orsaka brand, överhettning eller batteriläckage.

- Standardgarantiperioden för batteriet eller batterierna är 24 månader. Garantin täcker dock inte en kapacitetsminskning som orsakas av normal användning. Batteriets standardlivslängd är sex månader, men kan förlängas genom korrekt hantering och skötsel av batteriet eller ackumulatören.
- Det batteri eller den ackumulator som kan ingå i produkten omfattas av sex månaders livslängd eftersom det är en förbrukningsvara.
- När det gäller radioutrustning som avsiktligt sänder ut radiovågor innehåller instruktionerna och säkerhetsinformationen information om alla frekvensband som radioutrustningen arbetar inom och den maximala radiofrekvenseffekt som sänds ut i det frekvensband som radioutrustningen arbetar inom.
- Denna produkt uppfyller alla väsentliga krav i EU-direktiven.

Manualen kan laddas ner elektroniskt från www.niceboy.eu i supportavsnittet. Niceboy s.r.o. förklarar härmed att radioutrustningen av typen Niceboy K30 är i Direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på denna webbplats:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/office-k30>

INFORMATION FÖR ANVÄNDARE OM BORTSKAFFANDE AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HUSHÅLL)



Symbolen på produkten eller i den medföljande dokumentationen betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får kastas i hushållsavfallet. För att produkten ska kunna kasseras på rätt sätt ska du lämna den till anvisade samlingsplatser där den tas emot kostnadsfritt. Korrekt avfallshantering av denna produkt hjälper till att bevara värdefulla naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. För ytterligare information, kontakta din lokala myndighet eller närmaste samlingsställe. Böter kan utdömas för felaktig avfallshantering av denna typ av avfall i enlighet med nationella bestämmelser.

Information till användare om bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning (företags- och affärsanvändning).

Kontakta tillverkaren eller importören av produkten för korrekt avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning för företags- och affärsanvändning. Denne kommer att ge dig information om hur du ska kassera produkten och, beroende på datumet för saluföring av den elektriska utrustningen, vem som är skyldig att finansiera kassering av denna elektriska utrustning. Information om avfallshantering i andra länder utanför Europeiska unionen. Ovanstående symbol är endast giltig i länder inom Europeiska unionen. För korrekt avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning, kontakta din myndighet eller återförsäljare av utrustningen för detaljerad information.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   