

Návod k použití pro Rudl s pomocným kolem

Katalogové číslo: 101233



Skladování

Rudl skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

Provoz

Rudl je určen k manipulaci s kusovými břemeny s rovnou podstavnou a min. jednou opěrnou plochou, do hmotnosti 250 kg. Těžiště břemene nesmí být dále než 250mm od této svislé plochy a břemeno také nesmí propadnout rámem rudlu. Tento typ rudlu je vybaven přídavnými koly $\phi 160\text{mm}$, jež usnadňují pohyb po schodištích se stupni výšky 150 – 170mm (standardní schodiště). K břemenu ve svislé poloze se přisune rudl, jeho lopata se zasune pod nakloněné břemeno, dokud se toto neopře o trubkový rám. Po naklonění břemene na stranu k rudlu se tento tlakem na madla nakloní do vratké polohy, kdy rovnováhu udržuje pouze obsluhující osoba. Dalším náklonem do polohy, kdy část hmotnosti břemene nese obsluha, se zvyšuje takto vyvolaná síla a je potřeba si uvědomit před naložením břemene, zda je obsluhující osoba fyzicky schopna ovládat soustavu v nakloněné poloze a v pohybu. Při zastavení a vykládce je třeba postupovat opačně než při nakládce a to tak pomalu, aby se břemeno nepřevrhlo od vozíku. Během manipulace a jízdy je potřeba brát také v úvahu boční náklon, jež je omezen především stabilitou břemene a způsoben nerovností podlahy. Vozík je určen pro ruční potah po rovných pevných plochách bez rázů do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

Čistění

Vozík je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídatkem saponátu, výjimkou jsou ložiska kol, kam se nesmí dostat voda.

Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti rudlu, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

Hlavní kola se podle potřeby hustí na max. 0.25Mpa

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku a to zejména:

-nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy

-nepřekročit max. rychlost

-nepoužívat poškozený vozík.

-Vzhledem k tomu, že rudl v pojezdové poloze je samostatně nestabilní a musí jej držet obsluha, je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obsluhující osoba musí mít cit pro rovnováhu soustavy.

-Nosnost rudlu je omezena především fyzickými schopnostmi obsluhy.

Při dodržení tohoto návodu je výrobek bezpečný ve smyslu zákona 102/2001Sb

Uschovejte pro další použití

Technické parametry

Typ	101233
Nosnost kg	250
Lopata mm	250x300
Kola ϕ mm	2x260 bantam 2x160 Hustit na 0,25Mpa max.