

Návod k použití pro Vozík na sudy

Katalogové číslo: 101094



Skladování

Vozík skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

Provoz

Vozík je určen k manipulaci s ocelovými sudy do hmotnosti 300 kg. K sudu ve svislé poloze se přisune zvednutý vozík, jeho patky se zasunou pod sud, ten se zajistí ozubem a vozík se překloupí na kola. V této poloze lze sudem otáčet kolem jeho osy pro možnost odběru jeho obsahu. Vozík je vybaven plastovou nádobkou o obsahu cca 5l pro zachycení náhodných úkapů při odběru kapaliny, odolnost nádoby vůči agresivním kapalinám není zaručena. Vozík je určen pro ruční potah bez rázů do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

Čištění

Vozík je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, výjimkou jsou ložiska kol, kam se nesmí dostat voda.

Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení vozíku a to zejména:

- Nepřekročit max. nosnost nezatěžovat vozík rázy
- Nepřekročit max. rychlost
- Nepoužívat poškozený vozík

Technické parametry

Rozměr šxvxd	730 x 450 x 1500 mm
Nosnost	300 kg
Kolo průměr	260 mm