

Návod k použití pro Automatický bezdotykový koš

Katalogové číslo: 420054 – 420056



	Rozměry (průměr x výška)	Objem
1	30,5 x 56,6 cm	30L
2	30,5 x 76,5 cm	42L
3	30,5 x 86,5 cm	50L

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Pro bezpečnost vaši i ostatních osob, prosím dodržujte bezpečnostní pokyny.
Nesprávným používáním může dojít ke zranění uživatele nebo poškození produktu.

Bezpečnostní pokyny

- Neproplachujte koš vodou – součástí jsou elektronické komponenty, které můžete touto operací poničit.
- Netlačte silou na víko během jeho samotného automatického zvedání.
- Nevystavujte infračervený snímač přímému slunečnímu světlu.
- Jsou zakázány jakékoliv opravy a úpravy produktu svépomocí – hrozí zranění nebo trvalé poškození koše.
- Nepokládejte na víko žádné předměty.
- Jakmile se baterie blíží ke konci své životnosti, okamžitě je vyměňte za nové.

Popis

Při používání koše není nutné se jej dotýkat. Víko se zvedne a spustí automaticky. Infračervený snímač registruje pohyb ve vzdálenosti 15-20 cm, pro zvednutí víka stačí udělat rukou pohyb v této vzdálenosti před snímačem nebo na něj ruku přiložit. Koš se po vhození odpadu automaticky uzavře. Výrobek využívá fotoelektrické techniky, má stabilní výkon, dlouhou životnost a nízkou spotřebu baterií.

Použití

1. Otevřete kryt baterie, který se nachází na spodní části víka, a umístěte 4 kusy baterií typu D. Než uzavřete kryt, zkontrolujte správnou polaritu baterií.
2. Přepněte vypínač na zadní straně krytu – indikátor začne svítit červeně po dobu 3 sekund.
3. Pokud chcete vyhodit odpad do koše, jednoduše mávněte rukou alespoň 15-20 cm před senzorem a víko se otevře. Po 5 sekundách nečinnosti se automaticky uzavře. Pokud je vaše ruka nebo jiný předmět v oblasti snímače, víko zůstane otevřené.
4. V případě, že je koš plný, stiskněte tlačítko „open“ – koš zůstane otevřen. K uzavření koše stiskněte tlačítko „close“. Poté systém pokračuje funkcí automatického otevírání/zavírání.
5. Pokud je systém nečinný, indikátor bliká každá 3 sekundy. V případě, že je víko otevřeno, indikátor svítí zeleně. Když se víko uzavírá, indikátor svítí červeně. Pokud používáte funkci manuálního otevírání, indikátor bliká zeleně.
6. V případě, že indikátor bliká každé 3 sekundy žlutě, znamená to, že baterie jsou vybité – nahradte novými. Baterie vydrží v koši přibližně 3 měsíce v případě dvaceti cyklů otevírání/zavírání denně.