

Návod k použití pro Elektronický sejf

Katalogové číslo: 465012, 465013, 465014

Odejměte plastový kryt na pravé straně ovládacího panelu. Vložte 4 baterie 1.5V. Na displeji se zobrazí nápis "good".

Nastavení uživatelského kódu

Pro první otevření stiskněte tlačítko "START", na displeji se zobrazí "-----", vložte šestimístný výrobní kód "123456". Displej zobrazí "OPEN", rozsvítí se zelená kontrolka a otočením knoflíku můžete otevřít dveře.

Jakmile jsou dveře otevřeny, stiskněte tlačítko "START", displej zobrazí "-----", vložte nový šestimístný uživatelský kód a stiskněte červené resetovací tlačítko na levé zadní straně dveří. Poté se na displeji zobrazí "In" - nový uživatelský kód se zobrazí na displeji a je tímto nastaven.

Nastavení masterkódu

Otevřete dveře sejfu a stiskněte červené resetovací tlačítko na zadní straně dveří. Na displeji se zobrazí "-----", stiskněte tlačítko "START" a zadejte šestimístný kód. Na displeji se zobrazí "In" a nový masterkód - kód je nastaven.

Otevření sejfu

Stiskněte tlačítko "START", na displeji se zobrazí "-----", nyní vložte přístupový kód. Po správném vložení se na displeji zobrazí "OPEN", rozsvítí se zelená kontrolka a otočením knoflíku můžete sejf otevřít.

Pokud je zadán chybný kód, displej po 5 sekundách zobrazí "Error". V případě, že je chybný kód zadán pětkrát po sobě, ovládací panel bude zablokován na 2 a půl minuty.

Uzavření sejfu

Po zavření dveří otočte knoflíkem do protisměru hodinových ručiček, sejf se uzamkne.

Upozornění

1. Pokud zapomenete číselný kód, použijte nouzové klíče k otevření sejfu. Odejměte plastový kryt a vyjměte baterie. Klíčem odemkněte a resetujte kód.
2. Vybité baterie jsou indikovány červenou a zelenou kontrolkou. Jakmile tyto dvě současně svítí, je nutné baterie vyměnit.

Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!