

Návod k použití pro Ruční paletový zakladač

Katalogové číslo: 186099



Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.

Základní informace

- Pro ruční zakládání nebo odebírání palet nebo zboží do regálů
- S ručním pojezdem a ručním zdvihem
- Hydraulika s ochranným ventilem proti přetížení, bez nutnosti údržby
- Zdvih na jeden tlak při plné zátěži 12.5 mm
- Splňuje normy EN1757-1:2001
- Vidlice vyrobeny z jednoho dílu pro větší pevnost
- Ochranná mřížka
- Řídící kola s brzdou

Parametry

- Nosnost 1000 kg
- Maximální výšky vidlic 2500 mm
- Minimální výška vidlic 88 mm
- Délka vidlic 1150 mm
- Celková délka 1960 mm
- Celková šířka 760 mm
- Celková výška 1964 mm
- Hmotnost 230 kg

Upozornění

- Nepoužívejte zakladač ke zvedání osob
- Nestoupejte na vidlice
- Nenakládejte nestabilní nebo vrtkavá břemena
- Nepřetěžujte stroj, dodržujte maximální povolenou nosnost
- Nakládejte pouze, je-li stroj na stabilním, rovném a pevném povrchu
- Nepoužívejte stroj v silném větru
- Před použitím si zkontrolujte pracovní plochu, vyhněte se nestabilnímu povrchu, dírák nebo hrbolům
- Nezvedejte náklad v případě, že vidlice nejsou pořádně nasunuty
- Zkontrolujte pracovní plochu nad sebou, nehrozí-li riziko nárazu do překážky vrchní částí stroje
- Žádná osoba nesmí pod vidlicemi v době zvedání nebo zakládání zboží
- Nestrkejte ruce, prsty ani jiné části těla do svíracích mechanismů stroje
- Nikdy neodcházejte od stroje se zvednutým nákladem
- Nepoužívejte poškozený stroj
- Náklad přemisťujte v nejnižší možné pozici

Test funkčnosti

Brzdy

1. Sešlápněte brzdový pedál pro uzamknutí brzdy
2. Spusťte paletový zakladač. Stroj by se neměl hnout
3. Povolte brzdu k odblokování
4. Nyní by se měl stroj pohybovat

Zdvih

1. Nastavte páku do pozice zdvihu a pumpujte, vidlice by se měly zvedat
2. Nastavte páku do neutrální pozice. Při pumpování by se vidlice neměly zvedat ani klesat
3. Nastavte páku do pozice spouštění. Vidlice by měly klesat k zemi

Kontrola pracovního prostoru

Před použitím je třeba zkontrolovat pracovní prostor a ujistit se, že práce na něm bude bezpečná.

Buďte si vědomi a vyhněte se následujícím:

- Díry, propadliny
- Hrboly, nerovnosti
- Sutiny
- Překážky ve výšce, elektrické vedení
- Nepříznivé povětrnostní podmínky
- Ostatní nebezpečné okolnosti

Použití

Nepoužívejte vozík k jinému účelu, než pro který je určen.

Nakládejte tak, aby břemeno bylo vidlicemi správně nabráno. Řiďte se diagramem na vozíku.

Náklad zvedejte pumpováním celé rukojeti. Páku musíte mít v pozici zdvihu.

Spouštějte posunutím páky do pozice pro spouštění.

Při pohybu s naloženým vozíkem se řiďte následujícími bezpečnostními pravidly:

- Prostor je v rovině a zbaven překážek
- Náklad je správně naložen na střed vidlic
- Vyvarujte se náhlých rozjezdů a zastávek
- Náklad převázejte v nejmenší možné výšce

Při pohybu na mírně svažitém povrchu:

- Sklon nesmí být větší než 2%
- Vozík nesmí být naložen