

Návod k použití Úklidového vozíku

Katalogové číslo: 101613

Skladování

Vozík skladujte v suchém prostředí.

Montáž

Vozík je dodáván ve složeném stavu.

Provoz

Do vozíku je nutno umístit igelitový pytel objemu 120 l. Pytel umístíme tak, že odklopíme horní rámeček, pytel umístíme a horní rámeček přiklopíme zpět.

Čistění

Vozíky je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, nebo čistit tlakovou vodou.

Údržba

Po dobu životnosti je vozík bezúdržbový. U vozíku je potřeba pravidelně kontrolovat a doplňovat tlak vzduchu v pneumatikách na hodnotu 0,2 Mpa. Při vyšším tlaku hrozí protržení pláště, ale hlavně destrukce disku kola.