

Návod na obsluhu pro elektronický zámek Trendy

POZOR! Pozorně si prosím přečtěte tento návod k použití předtím, než začnete s provozem elektronického zámku nebo se pokusíte zvolit novou kombinaci čísel. Nechceme převzít žádnou zodpovědnost za funkční poruchy způsobené chybným přepínáním, použitím násilí, zneužití nebo za škody či za ztrátu majetku.

VŠEOBECNÉ: Jakákoliv činnost tlačítek je potvrzená bliknutím červené světelné diody a krátkým tónem. Maximální vzdálenost mezi dvěma činnostmi nesmí být delší než sedm sekund. V opačném případě se původní volba vymaže.

1. OTEVŘENÍ SEJFU PO JEHO DORUČENÍ

- 1.1. Odstraňte plastový kryt z rukojeti.
- 1.2. Vložte nouzové tlačítko a otočte doleva.
- 1.3. Otočením rukojeti vpravo bude sejf otevřený.
- 1.4. Otočte nouzové tlačítko zpět do svojí původní polohy a vezměte klíč.
- 1.5. Otevřete plastové víko na vnitřní straně dveří pro vložení baterií.
- 1.6. Vložte 4 ks 1,5 V AA baterie správným způsobem.
- 1.7. Spustí se automatický test elektroniky, během tohoto procesu se na displeji objeví "0", zabliká třikrát červená světelná dioda a uslyšíte tři akustické signály.
- 1.8. Po úspěšně dokončeném testu se na displeji objeví "GOOD".

2. OTEVŘENÍ SEJFU PO VLOŽENÍ BATERIÍ

Pro první bezpečné otevření sejfu s elektronickým zámkem stlačte tlačítko "START". Na displeji se zobrazí "-----".

Nyní vložte jednu z následujících kombinací: a) 1-2-3-4 (Usercode) nebo b) 1-2-3-4-5-6 (Mastercode) a znovu potvrďte stlačením tlačítka "START". Nyní zazní dva krátké zvukové signály a následně na to zabliká zelená světelná dioda. Na displeji se zobrazí "OPEN". Otočte rukojeť vpravo a do 5 sekund se sejf bezpečně otevře.

3. PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO KÓDU

Pozor: pro tento sejf mohou být naprogramované dva rozličné kódy (Usercode a Mastercode). Pro vlastní bezpečnost změňte oba dva kódy hned po prvním otevření sejfu.

Programování a změna kódu uživatele (Usercode)

- Stlačte červené tlačítko, které se nachází uvnitř sejfu (na zadní straně dveří). Na displeji se zobrazí "-- - - - -", zabliká červená světelná dioda a zazní jeden akustický signál. Nyní máte sedm sekund na zavedení nového kódu.
- Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů minimálně 3 čísla, ale maximálně 8 číslic). Stlačte "START" pro potvrzení Vašeho kódu. Na displeji se objeví "IN", zazní zvukový signál a zabliká červená světelná dioda. Taktéž se na dvě sekundy zobrazí na displeji Váš nový kód.
- Pokud zvolíte 8 číslic, není potřeba stlačit tlačítko "START". Nový kód je automaticky naprogramovaný.
- Váš uživatelský kód byl úspěšně změněný.

Programování a změna ochranného kódu (Mastercode)

- Stlačte tlačítko "START" a dvakrát "0" ("00"). Potom stlačte červené tlačítko, které se nachází uvnitř sejfu (na zadní straně dveří). Na displeji se objeví "-----".

- Zadejte kód (z bezpečnostních důvodů minimálně 3 čísla, ale maximálně 8 číslic). Stlačte "START" pro potvrzení Vašeho kódu. Na displeji se objeví "IN", zazní zvukový signál a zabliká červená světelná dioda. Taktéž se na dvě sekundy zobrazí na displeji Váš nový kód.
- Pokud zvolíte 8 číslic, není potřeba stlačit tlačítko "START". Nový kód je automaticky naprogramovaný.
- Váš ochranný kód byl úspěšně změněný.

4. NESPRÁVNÝ KÓD

Pokud zadáte nesprávný kód, zabliká třikrát červená světelná dioda a zazní tři akustické signály. V takovémto případě máte ještě dvě další možnosti vložit správný kód. Po zadání třech nesprávných kódů bude elektronický zámek vypnutý. Přibližně tři minuty zámek nebude reagovat na žádné tlačítko. Po třech minutách máte tři další pokusy o zadání správného kódu.

5. SLABÁ BATERIE

Na oznámení testování baterií stlačte tlačítko "START". Pokud symbol baterie na displeji znázorňuje, že je prázdná, měli byste vyměnit baterie okamžitě (viz kontrolní bod 1.5).

6. MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTVÍRÁNÍ

Pokud zapomenete kód nebo jsou prázdné baterie, postupujte následovně:

- 6.1 Otevřete kryt nouzového zámku (vpravo na rukojeti).
- 6.2 Vložte jeden ze dvou dodaných nouzových klíčů a otočte jím doleva.
- 6.3 Otočte rukojeť doprava.
- 6.4 Nyní je sejf otevřený.

UPOZORNĚNÍ: Váš nový sejf stejně jako obsah sejfu NEJSOU automaticky pojištěné.

Baterie nejsou součástí dodávky sejfu!!!