

Návod k montáži shrnovacího promítacího plátna

Katalogové číslo: 420075-420077

Instalace

Pohyblivé části musí být instalovány výše než 2,5 mm nad zemí. Vyberte vhodné místo pro instalaci. Nejlepší je montovat na zeď pomocí dvou šroubů, rozměry mezi šrouby musí být ve stejné rovině.

Užitečné rady

Držte úchyt pevně a táhněte plátno pomalu dolů. Poté zastavte, když se objeví černé okraje (nebo zastavte na Vámi požadované pozici). Plátno by mělo být automaticky zafixováno. Pokud ne, opakujte stejný postup. Po použití uvolněte promítací plátno, vrátí se zpátky nahoru.

Upozornění

- a) Projekční plátno nesmí být ohýbáno. Nedotýkejte se povrchu plátna prsty ani tvrdými předměty. Udržujte projekční plátno daleko od předmětů s vysokou teplotou nebo od ohně.
- b) Pokud je plátno znečištěné, očistěte jemně kartáčem nebo bavlnou. Nepoužívejte organické prostředky.
- c) Tahání plátna dolů musí být pomalé a vertikální. Nepoužívejte hrubou sílu při táhání plátna. Přestaňte tahat, když se objeví černé ohraničení plátna nebo když je plátno poškozené či zaseknuté.
- d) Po použití, vložte plátno zpátky do pouzdra, abyste zamezily znečištění.