

Návod k použití pro rudl na sudy

Katalogové číslo: 101091, 101093



Upozornění:

- Rudl je určen výhradně pro manipulaci a přepravu sudů.
- Nosnost rudlu je 300 kg. V žádném případě nepřekračujte povolenou nosnost rudlu.
- Manipulaci s rudlem smí provádět jen osoba dostatečně zdatná pro manipulaci s nákladem.
- V žádném případě nepřpravujte na rudlu osoby.
- Jakékoliv úpravy a zásahy do konstrukce rudlu jsou zakázány

Manipulace se sudem:

- Zasuňte spodní patku rudlu pod sud (sud přizvedněte)
- Uvolněte šroub přídržovacího zubu a nastavte jej do polohy tak, aby držel za rám sudu. Šroub opět pevně dotáhněte
- Zatáhněte za rukojeť a silou převrhněte sud do přepravní polohy tak aby se pomocné otočné kolo dotýkalo země
- Přepravujte sud pouze v poloze, kdy se pomocné kolo dotýká země
- Položení sudu provedete tak, že nadzvednete rudl za rukojeť a položit sud na zem, uvolněte šroub přídržovacího zubu, uvolněte sud. Vysuňte spodní patku rudlu pod sudem.