

Překlad návodu k použití nábytkového sejfu

Katalogové číslo: 465009 – 465011

Pro první otevření, nejprve odstraňte kryt (na středu klávesnice), pak vytáhněte trubkový nouzový klíč z plastového sáčku, vložte klíč do zámku, otočte klíčem, poté otočte úchytkou a dveře otevřete. Vložte 4 baterie 1.5V do bateriového boxu (na zadní straně dveří). Dvířka nechte otevřená a vytáhněte klíček.

Nastavení osobního kódu

Zmáčkněte zelené resetovací tlačítko (na levé straně zadní části dveří). Rozsvítí se žluté světlo a můžete zadat tří až osmimístný kód. Stiskněte tlačítko “#” pro potvrzení kódu, následuje pípnutí, což znamená, že osobní kód byl přijat a uložen.

Nastavení master kódu

Zmáčkněte dvakrát „0“, poté zmáčkněte zelené tlačítko, rozsvítí se žluté světlo a můžete zadat tří až osmimístný kód. Poté stiskněte tlačítko “#” pro potvrzení kódu, následuje pípnutí, což znamená, že master kód byl přijat a uložen.

Otevření sejfu

Zadejte kód, následuje pípnutí a bliká žluté světlo, poté stiskněte tlačítko “#” pro potvrzení. Rozsvítí se zelené světlo a pootočením knoflíku můžete dvířka otevřít.

Pokud je kód zadán špatně následuje 5 pípnutí.

Pokud je 3x za sebou zadán špatně kód, klávesnice se na 20 sekund zablokuje.

Jakmile je po 20 sekundách znovu 3x zadán chybný kód, sejf se zablokuje na 5 minut.

Zavření sejfu

Zadejte kód, stiskněte tlačítko “#” pro potvrzení, poté do 5 sekund uzavřete sejf otočením knoflíku.

Upozornění

1) Pokud zapomenete kód, použijte nouzový klíč k otevření sejfu stejným způsobem, jako při prvním otevření a pro resetování kódu stiskněte červené tlačítko (na levé straně zadní části dveří).

2) Vybité baterie jsou indikovány červenou a zelenou kontrolkou. Jakmile tyto dvě kontrolky současně svítí, je nutné baterie vyměnit.

Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!