

NÁVOD K OBSLUZE HODIN ELTON

Vložte do strojku hodin baterie dle označené polarity (+, -). V případě nesprávného vložení hodiny nepoškodíte, ale nerozejdou se. U kyvadlových hodin je nutné před vložením baterie zavěsit kyvadlovou tyč s čočkou do závěsu strojku hodin. Kyvadlo uvedete do pohybu mírným vychýlením do strany. K nastavení správného času použijte **pouze** řídítka na zadní straně hodinového strojku.

V případě, že hodiny výrazně změní chod resp. se zastaví, popřípadě se u hodin s kyvadlem výrazně sníží rozkvy kyvadla, vyměňte baterii. Ponechání vybité baterie v hodinách může způsobit oxidaci kontaktů a poškození strojku hodin.