

NÁVOD K OBSLUZE HODIN WT8900

1. VLASTNOSTI VÝROBKU

- Signálem DCF-77 řízené nástěnné hodiny s možností ručního nastavení nebo s radiovým příjmem v Evropě.
- Mimo dosah příjmu radiosignálu jsou hodiny použitelné jako quartzové hodiny.
- Vyvolání vysílače.
- Jednoduchá obsluha všech funkcí přes tlačítka na zadní straně hodin.
- Automatická změna zimní / letní čas a naopak.

2. TECHNICKÁ DATA

Integrovaný radiopřijímač:	příjmová frekvence 77,5 kHz
Anténa:	Vnitřní feritová
Citlivost příjmu:	<60μV/m
Baterie:	1 x 1,5V Mignon alkalická typ LR6
Rozsah provozní teploty	0°C až 50°C

3. UVEDENÍ DO PROVOZU

Radiohodiny jsou napájeny alkalickou baterií 1,5V Mignong typ LR6 (není dodávána).

1. Správně položenou baterii vložte do hodin.
2. Jakmile jsou hodiny napájeny proudem jsou připraveny k provozu.
3. Čtení časového radiosignálu probíhá automaticky.

Po vložení baterie se nejdříve rozběhne sekundová ručka, potom následuje hodinová a po ní minutová ručka. V rychlém otáčení se všechny ručky nastaví na 12 hodin. Po úspěšném příjmu radiosignálu se ručky nastaví automaticky na aktuální čas. Hodiny se vícekrát denně porovnávají a srovnávají se signálem DCF-77.

4. RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU

Stiskněte tlačítko „**M Set**“ na zadní straně radiohodin déle než 3 sekundy. Nyní se každým stiskem tlačítka posouvá čas v minutovém taktu. Nastavení sekund se neprovádí. Jestliže se tlačítko „**M Set**“ nestiskne déle než 7 sekund, je nastavování ukončeno a hodiny jdou dále jako quartzové hodiny. Jestliže se hodiny dostanou opět do oblasti příjmu s vysílačem DCF-77 synchronizují se ručky automaticky na aktuální čas.

5. VYVOLÁNÍ VYSÍLAČE

Na zadní straně pouzdra hodin stiskněte tlačítko „**Rec**“ na dobu delší než 3 sekundy. Všechny ručky se zastaví. Nejdříve běží sekundová ručka, potom hodinová a minutová, až se všechny v rychlém otáčení nastaví na 12 hodin. Radiohodiny zahájí potom opět příjem radiosignálu. Po úspěšném ukončení příjmu se všechny ručky nastaví automaticky na aktuální radiočas.

6. VÝMĚNA BATERIE

1. Vyjměte spotřebovanou baterii.
2. Po vypnutí baterie se všechna nastavení radiohodin vymažou.
3. Po vložení nové baterie (1,5V Mignon alkalická typ LR6), při respektování správné polarity, jsou hodiny připraveny k zahájení činnosti.

Baterie musí být po spotřebování odborně zlikvidována. Spotřebovanou baterii odevzdávejte u prodejce baterií nebo na jiných sběrných místech.

7. MOŽNÉ PORUCHY PŘÍJMU

Problém	Příčina	Řešení
Časový signál pro hodinový čas nelze přijmout	Bouřky nebo kovové součástky v budovách. Neodrušené domácí přístroje, televizory, osobní počítače s monitory. V rušivé oblasti asi 2km kolem shora uvedených přístrojů se nepodaří časové informace přijmout.	V zájmu nerušeného příjmu by se hodiny neměly umísťovat do blízkosti možných zdrojů poruch. Změňte stanoviště hodin. Na krátkou dobu vyjměte baterii a opět ji vložte