


Pulzní detektor LR - 50

art. 175016

Uživatelská příručka
CZ



NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Otevřete kryt baterií
2. Vložte baterie dle specifikace detektoru (alkalické nebo nabíjecí) podle polaritv vyznačené uvnitř prostoru pro baterie. Baterie nemusí být součástí přístroje.
3. Nasad'te zpět kryt baterií.
4. Detektor zapnete zmáčknutím tlačítka „ON/OFF“.
5. Detektor je funkční, jestliže je aktivní funkce detekčního módu na přístroji. Laserový paprsek nastavte proti displeji detektoru. **POZOR!!**

NIVELUJTE HORIZONTÁLU A VERTIKÁLU VŽDY SAMOSTATNĚ. PŘI SOUČASNĚ ZAPNUTÉ H a V ROVINĚ MŮŽE DOJÍT K CHYBĚ NA SNÍMAČI DETEKTORU.

6. **ÚČINNÝ DOSAH DETEKTORU JE OD 1 m do 50 m!**
V jiném délkovém rozsahu nivelace může také dojít k chybnému odečtu na snímači detektoru.
7. Jestliže je paprsek pod středovou úrovní, horní signalizační světlo se rozsvítí a ozve se pomalu

přerušovaný akustický signál. Tzn., že detektor je výše než paprsek vysílaný přístrojem. Detektor posuňte níže.

8. Jestliže je paprsek nad středovou úrovní, spodní signalizační světlo se rozsvítí a ozve se rychle přerušovaný akustický signál. Tzn., že detektor je níže než paprsek vysílaný přístrojem. Detektor posuňte výše.
9. Jakmile je paprsek ve středové úrovni, signalizační světlo uprostřed se rozsvítí a ozve se nepřerušovaný tón. Detektor signalizuje správnou hodnotu.
Překreslete tento údaj na vámi nivelovanou plochu.
10. Tlačítkem „reproduktor“ můžete vypnout zvukovou signalizaci, ale LED signalizace je stále aktivní.
11. Detektor vypnete zmáčknutím tlačítka „ON/OFF“.