

Návod na použití plošinových a policových vozíků

Skladování

Vozík skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje gumové obruče koleček a tukové náplně v ložiscích.

Provoz

Vozík je určen na přepravu kusových břemen o hmotnosti nepřekračující předepsanou nosnost daného typu v krytých prostorách s rovnou a dostatečně pevnou podlahou. Není určen na provoz ve svahu nebo v terénu. Hmotnost břemene musí být rovnoměrně rozložená na ploše vozíku, nesmí dojít k jeho bodovému zatížení a při nakládání nesmí dojít k rázu. Dále je potřeba umístit náklad na vozík tak, aby jeho těžiště bylo pokud možno co nejbližší středu nosné plochy. Vozík je určen na ruční potah bez rázu do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

Čištění

Vozík je možné utírat vlhkou hadrou s mírným přídavkem saponátu. Výjimkou jsou ložiska koleček.

Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v případě havárie, průniku vody, alebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převrácení vozíku a to zejména:

- nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy
- nepřekročit max. rychlost
- nezatížit vozík bodově
- nezatížit vozík excentricky
- vždy vhodně zajistit náklad proti pohybu, posunutí či překlopení
- nepoužívat poškozený vozík