

PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ VOZÍKU NA PŘEVÁŽENÍ SUDŮ



Důležité: Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě prostudujte instruktážní manuál!

Specifikace:

Model	DC500 (186344)
Nosnost (kg)	500
Celkové rozměry	950 x 570 x 750 mm
Hmotnost (kg)	17
Rozměr koleček	2x 150 mm + 1x 75 mm

Obsluha:

Pomocí odnímatelné rukojeti sud přichyťte, naklopte a nakládací plochu vozíku nasuňte pod sud. Rukojeť připevněte zpět ke konstrukci, nyní je možné se sudem manipulovat. Pro zafixování rukojeti použijte bezpečností kolík.

Bezpečnostní pokyny:

- obsluhovat vozík smí jen proškolená osoba
- vozík používejte pro jezd pouze na rovných a pevných plochách do rychlosti 4 km/h
- při převážení sudu je nezbytné sud ručně jistit, aby nedošlo k jeho překlopení