

Návod k použití pro dílenské servisní vozíky



Popis

Dílenský vozík disponuje konstrukcí svařovanou z ocelového plechu o tloušťce 1 mm. Na kvalitních kuličkových výsuvech s 95% výjezdem jsou umístěny zásuvky, jejichž vnitřní prostor je vybaven gumovými podložkami. Zásuvky jsou jištěny proti samovolnému otevření a jsou uzamykatelné pomocí centrálního cylindrického zámku, k němuž jsou standardně dodávány dva klíče. Spodní rohy konstrukce vozíku jsou vybaveny chrániči, které zamezí poškození konstrukce při nešetrné manipulaci. Horní odkládací plocha je vyrobena z odolného ABS plastu.

Nejsou povoleny jakékoliv úpravy, modifikace nebo zásahy do samotného výrobku. Je-li produkt použit na jiné než uvedené účely, může dojít k poškození výrobku!

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte provozní pokyny a dodržujte bezpečnostní pokyny.

V případě, že nejsou tyto pokyny a informace o správném zacházení dodržovány, nepřebírá prodejce odpovědnost za případné zranění nebo škody na majetku. Na takové případy nelze uplatnit reklamaci.



- Před započítím práce s vozíkem zkontrolujte jeho technický stav
- Zařízení není hračkou, uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích mazlíčků
- Nenechávejte obalový materiál po rozbalení bez dozoru, může se stát nebezpečným pro děti
- V případě, že již není možné výrobek používat, zamezte jeho náhodnému použití. Bezpečný provoz nemůže být zaručen, pokud je produkt:
 - Viditelně poškozen
 - Nepracuje správně
 - Dlouhodobě skladován za špatných okolních podmínek
 - Vystaven jakémukoliv vážnému zatížení během přepravy
- Údržbu nebo opravy provádí výhradně odborná osoba nebo autorizovaný prodejce
- Nezatěžujte vozík rázy
- Výrobek není určen pro přepravu osob nebo zvířat
- Nepoužívejte vozík na šikmých plochách
- Vozík je určen pro pojezd na rovných pevných plochách bez rázů do rychlosti 6 km/h

Komponenty a montáž

Vozík je dodáván vcelku, dodatečnou montáž vyžadují pouze kolečka, která jsou součástí dodávky. Pomocí přiložených šroubů upevněte kolečka na spodní stranu vozíku – otočná kolečka by měla být namontována na straně s madlem, aby bylo docíleno jednodušší manipulace.

Skladování

Vozík skladujte v suchém prostředí při teplotách do 50°C.

Údržba a čištění

Vozík je bezúdržbový. Samotná údržba spočívá pouze v případném očištění vozíku od prachu a nečistot. Tato práce může být provedena vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu. Na čištění nepoužívejte agresivní roztoky.

Likvidace

Pokud se výrobek stal nepoužitelným, zlikvidujte jej v souladu s platnými právními předpisy.



V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prosím svého prodejce. Nepokoušejte se opravovat vozík, pokud jste k tomu nebyli proškoleni a oprávněni.