

PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU S VHAZOVACÍM OTVOREM

Katalogové číslo: 465047

Pro první otevření: Nejprve odstraňte plastovou krytku a vytáhněte trubkový bezpečnostní klíč z plastového sáčku. Vložte bezpečnostní klíč do zámku a otočte. Poté otočte trezorovým kolečkem. Otevřete trezor a vložte 4 baterie 1.5V do bateriového boxu (na zadní straně dveří). Poté dvířka zavřete a vytáhněte bezpečnostní klíč.

Nastavení osobního kódu

U otevřených trezorových dvířek zmáčkněte resetovací tlačítko (na levé straně zadní části dveří). Rozsvítí se žluté světlo a můžete zadat tří až osmimístný kód. Poté stiskněte tlačítko "B" pro potvrzení kódu, následuje pípnutí a žluté světlo přestane svítit. Tímto je potvrzeno, že osobní kód byl nastaven a uložen.

Výrobce nastavený osobní kód je 1234, hlavní kód je 567890

Nastavení hlavního (master) kódu

Z otevřených trezorových dvířek vyjměte baterie a znovu vložte, poté zmáčkněte dvakrát „0“, zmáčkněte resetovací tlačítko, ozve se 2x pípnutí a rozsvítí se žluté světlo, poté můžete zadat tří až osmimístný kód. Poté stiskněte tlačítko "B" pro potvrzení kódu, následuje 2x pípnutí a žluté světlo začne blikat což znamená, že master kód byl nastaven a uložen.

(Před každým nastavením hlavního hesla baterie znovu nainstalujte, jinak se nastavený hlavní kód stane osobním kódem.)

Otevření trezoru

Zadejte kód (osobní či hlavní), stiskněte „B“, ozve se 2x pípnutí spolu s blikajícím žlutým světlem. Jakmile se rozsvítí zelené světlo, otočte trezorovým kolečkem a otevřete trezor.

Pokud je kód zadán špatně ozve se 5x pípnutí a žluté světlo zabliká.

Zavření trezoru

Zavřením dvířek odemčeného trezoru a otočením trezorového kolečka proti směru hodinových ručiček.

Upozornění

- 1) Pokud zapomenete kód, použijte bezpečnostní klíč k otevření trezoru stejným způsobem, jako při prvním otevření, poté stiskněte resetovací tlačítko (na levé straně zadní části dvířek) a nastavte nový kód.
- 2) Pokud svítí současně zelené i červené světlo, znamená to, že jsou baterie téměř vybité a je potřeba je neprodleně vyměnit.

Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfu!