


## PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ KÓDOVÉHO ZÁMKU

### První použití



1. Použijte výrobcem na nastavený tovární kód „333“.




2. Otočte kolečkem (symbolem „V“) o 180° na symbol  a ponechte na této pozici.

### Nastavení vlastního kódu



3. Z předchozí pozice otočte kolečkem o 45° doleva, aby symboly „V“ byly naproti sobě.




4. Nastavte Vámi zvolenou číselnou kombinaci a otočte kolečkem zpět na symbol . Vaše kombinace pro otevření je nyní nastavena a uložena.

Zámek lze nyní otevřít pouze použitím zvolené číselné kombinaci nebo použitím nouzového klíče.


Pro změnu kódu opakujte kroky 1-4. (V rámci kroku 1 nastavte Váš uložený kód).

### Nouzové otevření / zjištění zapomenutého kódu



Vložte nouzový klíč do zámku a otočte o 90° na symbol .



Poté otočte klíčem o 180° na symbol .



Poté se na číselníku ukáže naposledy nastavený kód. Klíčem otočte do výchozí pozice a vyjměte jej.

### Obecné informace a doporučení

- z bezpečnostních důvodů neponechávejte výrobcem nastavený kód „333“
- z bezpečnostních důvodů po uzamčení otočte číselníkem na libovolnou jinou kombinaci
- v případě zapomenutí kódu je možné zámek otevřít pouze nouzovým klíčem
- nevystavujte zámek vlivům prostředí, jako je voda, vlhkost, prach, oheň atd.
- zámek je funkční v teplotním rozsahu 0-50 °C
- k čištění použijte čistý vlhký hadřík, nepoužívejte chemické výrobky
- nepromazávejte číselník, může dojít k poškození mechanismu