

## PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU

Pro první otevření: Nejprve odsuňte krytky (na pravé a levé straně od klávesnice), vytáhněte trubkový bezpečnostní klíč a hlavní klíč z plastového sáčku, vložte bezpečnostní klíč do zámku a otočte, poté vložte hlavní klíč do zámku a otočte. Otevřete trezor a vložte 4 baterie 1.5V do bateriového boxu (na zadní straně dveří). Dvířka nechte otevřená a vytáhněte klíče.

### **Nastavení osobního kódu**

Zmáčkněte resetovací tlačítko (na levé straně zadní části dveří). Rozsvítí se žluté světlo a můžete zadat tří až osmimístný kód. Poté stiskněte tlačítko “#” pro potvrzení kódu, následuje pípnutí, což znamená, že osobní kód byl nastaven a uložen.

### **Nastavení hlavního (master) kódu**

Zmáčkněte dvakrát „0“, poté zmáčkněte červené tlačítko, rozsvítí se žluté světlo a můžete zadat tří až osmimístný kód. Poté stiskněte tlačítko “#” pro potvrzení kódu, následuje pípnutí, což znamená, že master kód byl nastaven a uložen.

### **Otevření trezoru**

Zadejte kód (osobní či hlavní), následuje pípnutí a bliká žluté světlo, poté stiskněte tlačítko “#” pro potvrzení. Rozsvítí se zelené světlo, otočte hlavním klíčem a vytáhněte jej.

Pokud je kód zadán špatně ozvou se 3 pípnutí.

Pokud je 3x za sebou zadán špatně kód, klávesnice se na 20 sekund zablokuje.

Jakmile je po 20 sekundách znovu 3x zadán chybný kód, trezor se zablokuje na 5 minut.

### **Zavření trezoru**

Zavřením dvířek odemčeného trezoru a otočením klíče.

**Upozornění**

- 1) Pokud zapomenete kód, použijte bezpečnostní klíč a hlavní k otevření trezoru stejným způsobem, jako při prvním otevření, poté pro resetování kódu stiskněte červené tlačítko (na levé straně zadní části dvířek).
- 2) Pokud svítí současně zelené i červené světlo, znamená to, že jsou baterie téměř vybité a je potřeba je neprodleně vyměnit.

**Nenechávejte bezpečnostní klíče uvnitř sejfu!**