

Návod k obsluze paletovacího vozíku

Ovládání vozíku

Na rukojeti se nachází ovládací páka, kterou lze nastavit do poloh:

LIFT – v této poloze se provádí zdvih vidlic vozíku

LOW – provede vypuštění ventilu a spuštění vidlic

NEUTRAL – neutrální poloha, kterou nastavte při pohybu s vozíkem

Pokud vozík nepoužíváte, spusťte vidlice do nejnižší polohy a nastavte ovládací páku do pozice NEUTRAL. Na vozíku by v klidovém stavu nemělo být žádné břemeno.

Kontrola a údržba

Olej

Kontrolujte, zda neuniká z hydrauliky olej. Celková náplň oleje v hydraulickém pístu je 300 ml. Pro doplnění oleje použijte motorový olej nebo hydraulický olej s viskozitou 30 cst při 40°C. V případě úniku oleje přestaňte vozík používat a kontaktujte servis.

Kola

Při každodenní kontrole věnujte prosím pozornost kolům, odstraňujte namotaná vlákna, apod. Pro mazání pohyblivých částí vozíku použijte motorový olej nebo mazací tuky

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prosím servis. Nepokoušejte se opravovat vozík, pokud jste k tomu nebyli proškoleni a oprávněni.

Bezpečnost při práci

- Před započítím práce musí být operátor seznámen s obsluhou vozíku
- Před započítím práce s vozíkem zkontrolujte jeho technický stav (kola, vidlice, zvedací mechanismus)
- Nepoužívejte vozík na šikmých plochách
- Nevstupujte na vidlice vozíku
- Při práci v chladném nebo horkém prostředí mohou kovové části vozíku a zejména rukojeť velmi studit nebo palet
- Pro práci s vozíkem a manipulaci doporučujeme pracovní rukavice
- Nepřekračujte povolenou nosnost vozíku
- Břemeno musí být na vidlicích rozloženo rovnoměrně
- Při pohybu s vozíkem musí pracovník dostatečný výhled