

NÁVOD K POUŽITÍ PRO NÁBYTKOVÝ ELEKTRONICKÝ TREZOR

1) Vysuňte směrem dolů krytku na přední straně trezoru a vložte do ní přiložený bezpečnostní (trubkovitý) klíč.

2) Klíčem pootočte, stejně tak i kolečkem a otevřete trezor, vyjměte klíč.

3) **Vložte přiložené baterie do příslušné schránky na zadní straně dvířek trezoru.**

3) Zavřete dvířka trezoru (nezamykejte) a nastavte jeden z níže uvedených způsobů ochrany. (v případě nastavení otisku i kódu bude pak možné trezor odemknout oběma způsoby)

Důležité: Nastavení otisku je nutné v každém případě, jelikož trezor je v rámci továrního nastavení možné otevřít jakýmkoliv otiskem prstu! V případě nenastavení otisku prstu či při nenastavení nového otisku při resetu (viz níže) bude trezor možné odemknout jakýmkoliv otiskem prstu! (ačkoliv bude nastaven uživatelský kód!)

A. Odemykání a uzamykání trezoru přes otisk prstu

- **nastavení:** když jsou dvířka otevřená, stiskněte resetovací tlačítko (na levé straně zadní strany dvířek), zelená dioda bliká, položte prst na čtečku otisků prstů, čtečka otisků prstů se rozsvítí a poté zazní krátký zvukový signál, bliká zelená dioda. Poté znovu dvakrát přiložte stejný prst na čtečku a poté zazní delší zvukový signál, což znamená, že otisk byl přijat a uložen.

V případě, že začnou blikat zelená i červená dioda zároveň – nepodařilo se otisk nahrát, postup výše tak opakujte.

Otevření zamčeného trezoru otiskem prstu:

- přiložte prst na čtečku, rozsvítí se zelená dioda, pootočte kolečkem a otevřete trezor. (bliká červená i zelená dioda – nepodařilo se načíst otisk a otevřít trezor, postup opakujte)

Uzamčení trezoru po zvolení otiskem prstu:

- zavřete dvířka trezoru, a pootočte kolečkem do polohy kdy je trezor zamčený.

- **vymazání otisku prstu:** stiskněte resetovací tlačítko (na levé zadní straně dvířek trezoru) po dobu cca 3 sekund, dokud nezačne zelená dioda nad klávesnicí svítit, následně zazní zvukové znamení značící vymazání všech nahraných otisků prstů – **trezor je po tomto kroku nastaven na odemčení jakýmkoliv otiskem! Je třeba ihned nastavit nový otisk/otisky!**

V případě, že je trezor chybně otevírán i jinými než nahranými otisky prstů, otisky vymažte a nastavte znovu.

B. Odemykání a uzamykání trezoru přes uživatelský kód

- **nastavení:** stiskněte „1“ po dobu cca 3 sekund, dokud nezačne zelená dioda blikat, poté vložte výrobní kód („1234“), poté stiskněte tlačítko „OK“ - a nastavte Vámi zvolený kód v rozsahu 4-8 číslic – potvrďte opět tlačítkem „OK“. Poté znovu zadejte Vámi zvolený kód pro potvrzení, potvrďte tlačítkem „OK“. Zvukový signál potvrdí úspěšné uložení kódu.

Otevření zamčeného trezoru kódem:

- zadejte kód, potvrďte tlačítkem „OK“, pootočte kolečkem.

Uzamčení trezoru kódem:

- zavřete dvířka trezoru, a pootočte kolečkem do polohy kdy je trezor zamčený.

- **nastavení hlavního (master) kódu:** trezoru můžete nastavit rovněž hlavní (master) kód. Postup nastavení je stejný jako pro uživatelský kód, hlavní kód je výrobou nastaven na „123456“. Otevření a uzamčení trezoru – viz výše.

- **vymazání všech kódů:** stiskněte resetovací tlačítko (na levé zadní straně dvířek trezoru) na cca 3 sekundy, zvukový signál potvrdí vrátí kódy (uživatelský i hlavní) do původního nastavení.

UPOZORNĚNÍ

- V případě nemožnosti otevřít trezor nastavenou metodou (či v případě vybitých baterií) použijte bezpečnostní klíč a trezor otevřete stejně jako u prvního otevření.

- Blikající červená dioda – téměř vybité baterie – neprodleně vyměňte!

!! NIKDY NENECHÁVEJTE BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ UVNITŘ TREZORU!!