

Vodní lázeň

434248, 434249

Překlad návodu k obsluze

Uschovejte si návod pro další použití.

1. Představení spotřebiče

Elektrická ohřevná vana (vodní lázeň) je nový elektrotermický produkt, který je navržen a vyvinut pomocí pokročilé technologie. Je vyroben z kvalitní nerezové oceli, má krásný a luxusní vzhled, je čistý a hygienický. Byly použity dovozní díly elektrických zařízení, energeticky úsporné a odolné. Je vybaven automatickým termostatem a volitelnou funkcí nastavení teploty vody, bezpečností a spolehlivostí, snadným ovládáním, a proto je nejlepší volbou pro hotely, restaurace a obchody s potravinami atd.

2. Technická specifikace

Model	Napětí (V)	Výkon (W)	Teplota	Kapacita	Rozměry (mm)
434248	220–240	1 500	30~85°C	2x1/2 150 mm	430x680xV285
434249	220–240	1 500	30~85°C	4x1/2 150 mm	760x680xV285

3. Návod k obsluze

Před použitím zkontrolujte, zda napětí zdroje napájení odpovídá napětí uvedenému na štítku s údaji a zda jsou vypínač a pojistka uživatele v souladu s požadavkem na napájení stroje. Tělo spotřebiče musí být řádně uzemněno. Ujistěte se, že potenciální svorkovnice je pevně spojena s přirozeným uzemňovacím zařízením 1,5 mm 2 drátem.

4. Postup

- (1) Elektrická ohřevná vana je vybavena LCD ukazatelem teploty, který umožňuje uživatelům snadno kontrolovat teplotu vody.
- (2) Vezměte polévkovou nádobu, napusťte vodu do zásobníku vody, hladina vody by měla dosahovat 1/2 výšky zásobníku vody.
- (3) Otočte termostat do polohy "nula".

(4) Zapněte napájení, poté se rozsvítí zelená kontrolka, stačí na základě požadavku nastavit teplotu na požadovanou, nyní se rozsvítí žlutá kontrolka a topná trubice se začne zahřívat. Když teplota dosáhne nastavené hodnoty, termostat vypne napájení, žluté světlo zhasne, topná trubice přestane zahřívat. Když teplota klesne, termostat začne opět automaticky pracovat, rozsvítí se žluté světlo a topná trubice také začne znovu ohřívat. Tento postup se cyklicky opakuje a zaručuje, že teplota je v nastaveném rozsahu.

(5) Když teplota elektrické ohřevné vany dosáhne nastavené hodnoty, může uživatel vložit potraviny do vany. Uživatel může na základě požadavku volitelně nastavit teplotu.

(6) Po delší době provozu se hladina vody sníží.

Varování: Včasné doplnění vody do zásobníku vody, čímž se zabrání spálení topné trubice vysušením!

Po skončení provozu, otočte termostat do polohy nula a vypněte napájení.

5. Opravy a údržba

Udržujte spotřebič v čistotě, je přísně zakázáno jej oplachovat nebo stříkat vodou.

6. Poznámky

Po skončení provozu by měl uživatel vyjmout zástrčku nebo spínač, aby se zabránilo nehodě. Všechny práce na údržbě zabezpečení by měly probíhat až po úplném vypojení napájení. Pokud se na stroji objeví závada, nerozebírejte jej sami, ale zašlete jej našemu distributorovi nebo prodejci k opravě.

Seznam balení

Produkt	434248	434249
Tělo	1	1
GN1/2	2	4
GN1/3	/	/
Kryt1/2	2	4
Kryt1/3	/	/