

Návod k použití pro Schodišťový rudl

Katalogové číslo: 101235, 101236



Skladování

Rudl skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

Provoz

Rudl je určen k manipulaci s kusovými břemeny s rovnou podstavnou a min. jednou opěrnou plochou, do hmotnosti 250 kg. Těžiště břemene nesmí být dále než 300mm od této svislé plochy a u typu 101235 břemeno také nesmí propadnout rámem rudlu. Tyto typy rudlů jsou vybaveny trojosými hvězdicemi s koly $\phi 160\text{mm}$, jež usnadňují pohyb po schodištích se stupni výšky 150 – 170mm (standardní schodiště). Uvedené hvězdice však znesnadňují zabočení, neboť v kontaktu s podkladem jsou vždy čtyři kola. K břemenu ve svislé poloze se přisune rudl, jeho lopata se zasune pod nakloněné břemeno, dokud se toto neopře o trubkový rám. Po naklonění břemene na stranu k rudlu se tento tlakem na madla nakloní do vratké polohy, kdy rovnováhu udržuje pouze obsluhující osoba. Dalším náklonem do polohy, kdy část hmotnosti břemene nese obsluha, se zvyšuje takto vyvolaná síla a je potřeba si uvědomit před naložením břemene, zda je obsluhující osoba fyzicky schopna ovládat soustavu v nakloněné poloze a v pohybu. Při zastavení a vykládce je třeba postupovat opačně než při nakládce a to tak pomalu, aby se břemeno nepřevrhlo od vozíku. Během manipulace a jízdy je potřeba brát také v úvahu boční náklon, jež je omezen především stabilitou břemene a způsoben nerovností podlahy. Při pohybu po schodišti se nesmí pod vozíkem pohybovat jiná osoba a obsluha je vždy nad vozíkem. Vozík je určen pro ruční potah po rovných pevných plochách a schodištích, bez rázů do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

Čistění

Vozík je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, výjimkou jsou ložiska kol, kam se nesmí dostat voda.

Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti rudlu, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku a to zejména:

-nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy

-nepřekročit max. rychlost

-nepoužívat poškozený vozík.

-Vzhledem k tomu, že rudl v pojezdové poloze je samostatně nestabilní a musí jej držet obsluha, je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obsluhující osoba musí mít cit pro rovnováhu soustavy.

-Nosnost rudlu je omezena především fyzickými schopnostmi obsluhy.

Při dodržení tohoto návodu je výrobek bezpečný ve smyslu zákona 102/2001Sb

Uschovejte pro další použití

Technické parametry

Typ	101235	101236
Nosnost kg	250	250
Lopata mm	250x400	250x400
Opěrná plocha		síto 50x50 –4mm
Kola plná φmm	3x160	3x160