

# PS610

**!! POZOR:** Přečtete si pečlivě tento návod k obsluze, dříve než použijete zámek nebo budete chtít nastavit novou číselnou kombinaci. Neneseme odpovědnost ani za poruchy funkce způsobené nesprávným přestavením, příp. použitím násilí nebo neodbornou obsluhou, ani za poškození nebo škody na majetku, které jsou způsobeny např. nesprávným uzavřením trezoru.

## 1. VŠEOBECNÉ POKYNY

### 1. VŠEOBECNÉ POKYNY:

Elektronický zámek se dodává z výroby s hlavním kódem - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme hlavní kód nastavený ve výrobě okamžitě změnit na osobní kód. Navíc máte možnost k hlavnímu kódu aktivovat až devět (9) uživatelských kódů. Každé stisknutí tlačítka se potvrdí zvukovým signálem a rozsvícením zelené LED.

Interval mezi dvěma stisknutími tlačítek nesmí překročit sedm (7) sekund. Správné vložení kódu se signalizuje dvojitým zvukovým signálem a světlem zelené LED.

Nesprávné vložení kódu se signalizuje dlouhým zvukovým signálem a blikáním červené LED.

Po pěti (5) sekundách se elektronický zámek opět automaticky zablokuje.

### Napájení:

Napájení je zajištěno jedním (1) kusem 9V E-blokové baterie typu 6LP3146.

Nedoporučuje se použití nealkalických baterií, doporučujeme používat výhradně vysoce kvalitní baterie (např. Varta Longlife Power).

### Zobrazení Podpeti:

Při podpeti zazní po stisknutí tlačítka „ON“ pět (5) zvukových signálů a zablika červená LED.

Nyní byste měli okamžitě vyměnit baterii.

Při indikaci podpeti se nesmí z bezpečnostních důvodů menit zadný kód.

Jestliže už navzdory signalu „správný kód“ není možné otevření trezoru, musí se elektronický zámek napájet pomocí externí baterie - viz kapitola „Nouzové napájení / Otevření pomocí externí baterie“.

### Doba blokování po vícenásobném chybném vložení kódu:

Po třech (3) chybných vloženích kódu se elektronický zámek na pět (5) minut zablokuje. Během této doby bliká červená LED každých pět (5) sekund. Během doby blokování elektronický zámek nereaguje na zadání. Po uplynutí doby blokování je možné elektronický zámek otevřít pomocí platného kódu (hlavní nebo uživatelský). Jestliže se po uplynutí doby blokování znovu vloží nesprávný kód, začne znovu doba blokování trvající pět (5) minut.

## 2. OTVORENIE TREZORA

**2.1** Stisknete tlačítko „ ON “.

**2.2** Zazní zvukový signál a rozsvítí se zelená LED.

**2.3** Vložte správný kód (při dodání - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -)

**2.4** Stisknete tlačítko „ ENTER “

**2.5** Po správném vložení kódu zazní dvojitý signál a svítí zelená LED.

**2.6** Otočte otočnou rukojet (vlevo od klávesnice) do pěti (5) sekund ve směru hodinových ručiček, aby se trezor otevřel.

**2.7** Nesprávné vložení kódu se signalizuje dlouhým zvukovým signálem a blikáním červené LED.

### **Uzamknuti:**

- Po peti (5) sekundach se elektronicky zamek automaticky zablokuje.
- Abyste trezor uzamkli, otocte otocnou rukojet proti smeru hodinovych rucicek.
- Zkontrolujte, zda je trezor spravne uzamknuty.

## **3. PROGRAMOVANI NOVEHO HLAVNIHO KODU**

**!! POZOR:** Doporucujeme programovat nový kód při otevřených dveřích a správnou funkci nové zvoleného kódu zkontrolovat vícekrát při otevřených dveřích, DRiV než trezor uzamknete.

- 3.1** Stisknete tlačítko „ ON “.
- 3.2** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 3.3** Stisknete tlačítko „ 1 “.
- 3.4** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 3.5** Vložte platný hlavní kód (při dodání - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).
- 3.6** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 3.7** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikání zelené LED indikuje, že dosavadní zadání bylo správné.
- 3.8** Zadejte vami zvolený hlavní kód (minimálně šest (6), maximálně osm (8) míst).
- 3.9** Stisknete tlačítko „ ENTER“
- 3.10** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikání zelené LED indikují, že vložení je správné.
- 3.11** Zadejte znovu vami zvolený hlavní kód.
- 3.12** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 3.13** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikání zelené LED indikují, že hlavní kód byl úspěšně změněn.
- 3.14** Dlouhý zvukový signál a blikání červené LED během procesu programování signalizují, že zadání je chybné a kód nebyl změněn - dosavadní hlavní kód (při dodání - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -) zůstává platný.
- 3.15** Po hlášení chyby opakujte programování nového kódu tak, jak je uvedeno.

## **4. AKTIVOVANI UZIVATELSKEHO KODU**

**!! POZOR:** Doporucujeme programovat nový uživatelský kód při otevřených dveřích a správnou funkci vami zvoleného kódu zkontrolovat vícekrát při otevřených dveřích, DRiV než trezor uzamknete.

- 4.1** Stisknete tlačítko „ ON “.
- 4.2** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 4.3** Stisknete tlačítko „ 2 “.
- 4.4** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 4.5** Vyberte požadovaného uživatele (1 - 9).
- 4.6** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 4.7** Vložte platný hlavní kód (při dodání - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).
- 4.8** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 4.9** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikání zelené LED indikují, že dosavadní zadání bylo správné.
- 4.10** Zadejte vami zvolený uživatelský kód (minimálně šest (6), maximálně osm (8) míst).
- 4.11** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 4.12** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikání zelené LED indikují, že vložení je správné.
- 4.13** Zadejte znovu vami zvolený uživatelský kód.
- 4.14** Stisknete tlačítko „ ENTER “
- 4.15** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikání zelené LED indikují, že uživatelský kód byl úspěšně změněn.
- 4.16** Dlouhý zvukový signál a blikání červené LED signalizují, že zadání bylo chybné a uživatelský kód nebyl aktivován.
- 4.17** Po hlášení chyby opakujte programování uživatelského kódu tak, jak je uvedeno.

## 5. ZMENA UZIVATELSKEHO KODU

**!! POZOR:** Doporúčujeme programovať nový kód pri otvorených dverách a správnou funkciou nového zvoleného kódu zkontrolovať viackrát pri otvorených dverách, DRiV nez trezor uzamknete.

**5.1** Stisknete tlačidlo „ ON “.

**5.2** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**5.3** Stisknete tlačidlo „ 3 “.

**5.4** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**5.5** Vyberte užívateľa (1 - 9), ktorého chcete zmeniť.

**5.6** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**5.7** Vložte platný užívateľský kód.

**5.8** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

Dvoji zvukový signál a dvoji zablikaní zelené LED indikujú, že dosavadný zadáný bol správny.

**5.9** Zadejte nové zvolený užívateľský kód (minimálne šesť (6), maximálne osm (8) miest).

**5.10** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**5.11** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikaní zelené LED indikujú, že vložený je správny.

**5.12** Zadejte znovu nové zvolený užívateľský kód.

**5.13** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**5.14** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikaní zelené LED indikujú, že užívateľský kód bol úspešne zmenený.

**5.15** Dlhý zvukový signál a blikaní červené LED počas procesu programovania signalizujú, že zadáný je chybný a užívateľský kód nebol zmenený - dosavadný hlavný kód zostáva platný.

**5.16** Po hlásení chyby opakujte programovanie nového užívateľského kódu tak, ako je uvedené.

## 6. SMAZANI UZIVATELSKEHO KODU

**6.1** Stisknete tlačidlo „ ON “.

**6.2** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**6.3** Stisknete tlačidlo „ 0 “.

**6.4** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**6.5** Vyberte užívateľa (1 - 9), ktorého chcete smazať.

**6.6** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**6.7** Vložte platný hlavný kód (pri dodaní: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).

**6.8** Stisknete tlačidlo „ ENTER “

**6.9** Dvoji zvukový signál a dvoji zablikaní zelené LED indikujú, že užívateľský kód bol úspešne smazaný.

**6.10** Dlhý zvukový signál a blikaní červené LED signalizujú, že užívateľský kód nebol zmenený.

**6.11** Po hlásení chyby opakujte smazanie užívateľského kódu tak, ako je uvedené.

## 7. NOUZOVE NAPAĽENI / OTEVRENI POMOCI EXTERNI BATERIE

Pokiaľ by sa vám stalo, že vypadne napájanie alebo batéria bude úplne prázdna a trezor sa už nebude dať otvoriť, môžete pridržať 9V blokovoú batériu na oboch kontaktoch (viz obr. 2) vľavo vedľa poľa klávesnice a potom trezor otvoriť pomocou tejto batérie, ako je popísané v časti „Otvorenie trezoru“. Dodržte polovani externi batérie a ponechte batériu na kontaktoch, dokud sa trezor úplne neotevrie.

**Fig.** Kontakty pro nouzove napajeni

**!! POZOR:** Jestliže se trezor po úplném výpadku napájení / úplně prázdné baterii otevře pomocí externí baterie, musí se po výměně baterie elektronicky zámek otevřít, jak je uvedeno v bode „Otvorenie trezoru“.



## Vymena Baterie:

Prihradka na baterii se nachazi v drzaku baterie na vnitřni strane dveri.

Drzak baterie vytahnete a baterii vyjmete.

Vlozte novou baterii (9V E-blokova baterie typu 6LP3146) a prihradku na baterie uzavrete.

**!! POZOR:** Doporucujeme spravnou funkci elektronickeho zamku zkontrolovat vickrat pri otevrenych dverich, DRiV nez trezor uzamknete.

## 8. PROPOJENI KODU (PRINCIP 4 OCI)

### Aktivace Propojeni Kodu:

**!! POZOR:** Pred aktivaci propojeni kodu (princip 4 oci) MUSi se aktivovat uzivatelsky kod.

- Stisknete tlacitko „ ON ”.
- Stisknete tlacitko „ ENTER ”.
- Stisknete tlacitko „ 7 ”.
- Stisknete tlacitko „ ENTER ”.
- Vlozte platny hlavni kod (pri dodani - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).
- Stisknete tlacitko „ ENTER ”.
- Dvoji zvukovy signal a dvoji zablikani zelene LED indikuji, ze propojeni kodu bylo uspesne aktivovano.
- Dlouhy zvukovy signal a blikani cervene LED signalizuji, ze uzivatelsky kod nebyl aktivovan.
- Po hlaseni chyby opakujte mazani aktivovani propojeni kodu (princip 4 oci).

### Otevření s Kodovým Propojením:

- Stiskněte tlacítko ON”.
- Zazní akusticky signal a zelena LED zacne blikat
- Zvolte prvnioho uzivatele (1 - 9 nebo O pro univerzální kód), pomoci kterého chcete provést otevření.
- Stiskněte tlacítko “ENTER”
- Zadejte kód platný pro zvoleného uzivatele nebo univerzální kód (minimálně šest (6), maximálně osm (8) číslic).
- Stiskněte tlacítko “ENTER”
- Po zadání správného kódu zazní akustický signál a zelená LED bliká.
- Nyní zadejte do 60 sekund další kód (uživatelský nebo univerzální) následujícím způsobem.
- Zvolte druhého uzivatele (1 - 9 nebo O pro univerzální kód), pomoci kterého chcete provést otevření.
- Stiskněte tlacítko “ENTER”
- Zadejte kód platný pro zvoleného uzivatele nebo univerzální kód (minimálně šest (6), maximálně osm (8) číslic).
- Stiskněte tlacítko “ENTER”
- Po zadání správného kódu zazní dvojitý signál a zelená LED svítí.
- Zadání nesprávného kodu udává dlouhy akusticky signal a blikání červené LED.
- Trezor otevřete otocením rukojeti (vlevo od klavesnice) do pěti (5) sekund směrem doprava.

### Otevreni Pomoci Propojeni Kodu:

- Stisknete tlacitko „ ON ”.
- Zazni zvukovy signal a rozsviti se zelena LED.
- Vyberte prvniho uzivatele (1 - 9 nebo O pro hlavni kod), s nimz chce otvirat.
- Stisknete tlacitko „ ENTER ”.
- Vlozte kod platny pro zvoleny uzivatelsky kod nebo hlavni kod (minimalne (6), maximalne osm (8) mist).
- Stisknete tlacitko „ ENTER ”.
- Po spravnem vlozeni kodu zazni akusticky signal a blika zelena LED.
- Nyni vlozte do 60 sekund dalsi kod (uzivatelsky nebo hlavni kod) takto.
- Vyberte druhého uzivatele (1 - 9 nebo O pro hlavni kod), s nimz chce otvirat.
- Stisknete tlacitko „ ENTER ”.
- Vlozte kod platny pro zvoleného uzivatele nebo hlavni kod (minimalne (6), maximalne osm (8) mist).
- Stisknete tlacitko „ ENTER ”.
- Po spravnem vlozeni kodu zazni dvoji signal a sviti zelena LED.

- Nespravne vlozeni kodu se signalizuje dlouhym zvukovym signalem a blikanim cervene LED.
- Otocte otocnou rukojet (vlevo od klavesnice) do peti (5) sekund doprava, aby se trezor otevrel.
- Stisknete tlacitko „ ON “.
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
- Stisknete tlacitko „ 8 “.
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
- Vlozte platny hlavni kod (pri dodani - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
- Dvoji zvukovy signal a dvoji blikani zelene LED indikuji, ze propojeni kodu bylo uspesne deaktivovano.
- Dlouhy zvukovy signal a blikani cervene LED signalizuji, ze propojeni kodu nebylo aktivovano.
- Po hlaseni chyby opakujte deaktivovani propojeni kodu (princip 4 oci).

## 9. ZPOZDENI OTEVRENI

### Programovani Zpozdeni Otevreni:

**Zpozdeni otevreni** = casovy usek po vlozeni kodu pro otevreni az do uvolneni procesu otvirani.

**Doba uvolneni** = casovy usek, který je k dispozici po uplynuti doby zpozdeni otevreni pro provedeni otevreni pomoci noveho vlozeni kodu.

- Stisknete tlacitko „ ON “.
  - Stisknete tlacitko „ ENTER “.
  - Stisknete tlacitko „ 6 “.
  - Stisknete tlacitko „ ENTER “.
  - Vlozte platny hlavni kod (pri dodani - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).
  - Stisknete tlacitko „ ENTER “.
  - Zadejte vami pozadovanou dobu zpozdeni otevreni (01 - 99 minut).
  - Zadejte nyní vami pozadovanou dobu uvolneni (1 - 9 minut).
- PRiKLAD: 092 = 9 minut zpozdeni otevreni - 2 minuty doba uvolneni.
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
  - Dvoji zvukovy signal a dvoji zablikani zelene LED indikuji, ze zpozdeni otevreni bylo uspesne aktivovano.
  - Dlouhy zvukovy signal a blikani cervene LED signalizuji, ze propojeni kodu nebylo aktivovano.
  - Po hlaseni chyby opakujte aktivovani zpozdeni otevreni.

### Otevreni s Aktivovanim Zpozdenim Otevrenim:

- Stisknete tlacitko „ ON “.
- Zazni zvukovy signal a zablika zelena LED.
- Vlozte platny kod (hlavni kod pri dodani - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
- Nyni se spusti vami naprogramovana doba zpozdeni.
- Behem aktivniho zpozdeni otevreni blika kazdych 5 sekund cervena LED.
- Po uplynuti doby zpozdeni otevreni zazni zvukovy signal a behem doby uvolneni zazni kazdych pet sekund zvukovy signal a blika zelena LED, nyní znovu vlozte platny kod (Hlavni kod pri dodani - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
- Po spravnem vlozeni kodu zazni dvoji signal a zablika zelena LED.
- Nespravne vlozeni kodu se signalizuje dlouhym zvukovym signalem a blikanim cervene LED.
- Otocte otocnou rukojet (vlevo od klavesnice) do peti (5) sekund doprava, aby se trezor otevrel.

### Smazani Naprogramovaneho Zpozdeni Otevreni:

- Stisknete tlacitko „ ON “.
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
- Stisknete tlacitko „ 6 “.
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
- Vlozte platny hlavni kod (pri dodani - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -).
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.
- Vlozte „ 0 - 0 - 0 “
- Stisknete tlacitko „ ENTER “.

## 10. SERVICE

Zkontrolujte, zda se již používá tovární master kód.

- Stisknete tlačítko „ ON “.
- Stisknete tlačítko „ ENTER “.
- Stisknete tlačítko „ 4 “.
- Stisknete tlačítko „ ENTER “.
- Zadejte kód servisního menu „ 160400 “. Stisknete tlačítko „ ENTER “.

Pokud je elektronický zámek otevřen alespoň platný Master kód poté stisknete tlačítko „ ENTER “ zazní petkrát pípnutí, a 5 krát zelená LED bliká.

V případě, že elektronický zámek neotevře platný master kód poté stisknete „ ENTER “ je slyšet petkrát zvukový signál petkrát a červená LED bliká.

### POZOR

Vas nový trezor a jeho obsah nejsou automaticky zabezpečeny / pojistěny.  
Oddelte tento požadavek bezpečnosti pojistné hodnoty Vášeho pojistění v pojistné smlouvě.