

Návod na obsluhu Bezpečnostní schránky na cennosti a zbraně

CZ ČESKY

NÁVOD NA OBSLUHU »GunMaster XL«

!! POZOR: Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze před tím, než budete obsluhovat zámek, nastavovat novou kombinaci čísel nebo ukládat otisk prstu. Nepřebíráme zodpovědnost za poruchy funkčnosti podmíněnou buď chybným přestavěním resp. použitím síly nebo neodbornou manipulací, ani za věcné škody nebo za škody na majetku, které vyplývají například z nepředisovného uzamykání Gunmaster XL.

UVEDENÍ DO PROVOZU



1. VSUŇTE JEDEN ZE DVOU DODANÝCH KLÍČŮ DO ZÁMKU A OTOČTE KLÍČEM DOPRAVA.
2. OTOČTE KLÍČEM ZPĚT DO VÝCHOZÍ POZICE.
3. KLÍČ ZNOVU STÁHNĚTE.
4. SEJMĚTE KRYT PROSTORU PRO BATERIE NA UVNITŘ VÁŠEHO GUNMASTER XL.
5. VLOŽTE 4 KUSY 1,5 V AA (ALKALICKÝCH) BATERIÍ (VARTA HIGH ENERGY; PŘI VKLÁDÁNÍ BATERIÍ DBEJTE NA SPRÁVNOU POLARITU).

Upozornění: Neuzamkněte klíč ve vnitřním prostoru Vašeho Gunmaster XL – je to hlavní klíč a Váš Gunmaster XL otevře nezávisle vůči klávesovému kódu nebo otisku prstu např. když jsou příliš slabé baterie.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte dobíjecí baterie nebo jiný typ nealkalických baterií. Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Nepoužívejte současně alkalicko-manganové a obyčejné baterie.

UPOZORNĚNÍ:

Prostor pro baterie a tlačítko na nastavení se nacházejí uvnitř na čelní straně Vašeho GunMaster XL.



Naprogramování klávesového kódu

1. Stiskněte a podržte tlačítko programování na vnitřní straně (vlevo vedle prostoru pro baterie) Vašeho Gunmaster XL, dokud se ozve dvojitý signál a klávesy zablikají zelenou barvou.
2. Uvolněte tlačítko programování.
3. Ozve se signalizační tón, klávesy blikají zelenou / modrou barvou a Váš Gunmaster XL je připraven k naprogramování.
4. Zadejte čtyřmístnou kombinaci kláves, ozve se dvojitý signál a klávesy se rozsvítí zelenou barvou.
5. Opakujte čtyřmístnou kombinaci kláves. Ozve se dvojitý signál a osvětlení kláves zhasne.
6. Kód byl úspěšně naprogramován.
7. Pokud se během postupu programování rozezvují pět akustických signálů a osvětlení kláves zhasne, začněte s programováním znovu od bodu 1.

Naprogramování otisku prstu (je možné uložit až 20 otisků prstů)

1. Stiskněte a podržte tlačítko programování na vnitřní straně (vlevo vedle složce na baterie) Vašeho Gunmaster XL, dokud se ozve dvojitý signál a klávesy zablikají zelenou barvou.
2. Uvolněte tlačítko programování.
3. Ozve se signalizační tón, klávesy blikají zelenou / modrou barvou a Váš Gunmaster XL je připraven k naprogramování.
4. Vytáhněte požadovaný prst vícekrát po čtečce otisků prstů, dokud klávesy zablikají zelenou barvou a ozve se dvojitý signál.
5. Otisk prstu byl úspěšně naprogramován.
6. Pokud se během programování rozezvují pět akustických signálů a osvětlení kláves svítí modrou barvou a zhasne, začněte s programováním znovu od bodu 1.
7. Pokud chcete uložit další otisky prstů, opakujte programování od bodu 1.

**!! POZOR !!
DŘÍVE NEŽ VE VAŠEM GUNMASTER XL USCHOVÁTE
CENNÉ PŘEDMĚTY, VÍCEKRÁT OTESTUJTE OTISKY
PRSTŮ A KÓDY, KTERÉ JSTE ULOŽILI !!**

Vymazání všech otisků prstů

1. Stiskněte a podržte tlačítko programování na vnitřní straně (vlevo vedle složce na baterie) Vašeho Gunmaster XL, dokud se ozve dvojitý signál a klávesy zablikají zelenou barvou.
2. Podržte tlačítko programování, dokud se znovu ozve dvojitý signál a klávesy znovu zablikají zelenou barvou.
3. Uvolněte tlačítko programování.

Otevření Vašeho Gunmaster XL pomocí klávesového kódu

1. Zadejte Vámi uložený klávesový kód.
2. Klávesy se rozsvítí zelenou barvou.
3. Váš Gunmaster XL se odemkne a kryt se otevře.

UPOZORNĚNÍ: Při zadání nesprávného klávesového kódu se klávesy rozsvítí modrou barvou a následuje pět signalizačních tónů. Pak máte dva další pokusy na zadání správného klávesového kódu. Zadejte nesprávný klávesový kód třikrát, po dobu jedné minuty se rozezní akustický alarm a zadávání kódu se na dvě minuty zablokuje. Po uplynutí doby blokování máte znovu tři pokusy na zadání správného klávesového kódu.

Otevření Vašeho Gunmaster XL pomocí otisku prstu

1. Stiskněte jednu z kláves.
2. Přetáhněte jeden z uložených prstů po čtečce otisků prstů.
3. Klávesy se rozsvítí zelenou barvou a ozve se signalizační tón.
4. Váš Gunmaster XL se odemkne a kryt se otevře.

UPOZORNĚNÍ: Při pokusu o otevření pomocí otisku prstu, který není uložen, se klávesy rozsvítí modrou barvou a následuje pět signalizačních tónů. Pak máte dva další pokusy na zadání správného klávesového kódu. Zadejte nesprávný klávesový kód třikrát, po dobu jedné minuty se rozezní akustický alarm a zadávání kódu se na dvě minuty zablokuje. Po uplynutí doby blokování máte znovu tři pokusy na zadání správného klávesového kódu.

Otevření Vašeho Gunmaster XL pomocí klíče

1. Vsuňte jeden ze dvou dodaných klíčů do zámku a otočte klíčem doprava.
2. Otočte klíčem zpět do výchozí pozice.
3. Klíč stáhněte zpět.

Deaktivace akustických signálů

1. Podržte první klávesu Vašeho Gunmaster XL.
2. Zazní signalizační tón a klávesy blikají zelenou barvou.
3. Podržte klávesu, dokud klávesy nepřestanou blikat.
4. Akustické signály byly deaktivovány.

Aktivace akustických signálů

1. Podržte první klávesu Vašeho Gunmaster XL.
2. Zazní signalizační tón a klávesy blikají zelenou barvou.
3. Podržte klávesu, dokud zelené blikání kláves zhasne a ozve se akustický signál.
4. Akustické signály byly aktivovány.

Aktivace vibračního alarmu

1. Podržte čtvrtou klávesu Vašeho Gunmaster XL.
2. Zazní signalizační tón a klávesy blikají zelenou barvou.
3. Podržte klávesu stisknutou, až klávesy pětikrát (5) zablikají modrou barvou a ozve se akustický signál.
4. Vibrační alarm je nyní aktivován.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je vibrační alarm aktivován, alarm se spustí, když se Vaším Gunmaster XL zatřese nebo otevření provede pomocí klíče na nouzové otevření. Alarm můžete přerušit tak, že zadáte uložený klávesový kód. Jestliže byl alarm spuštěn.

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nejsou automaticky zabezpečeny/pojištěny. Oddělte tento požadavek bezpečnosti pojištné hodnoty Vašeho pojištění v pojištné smlouvě.