

Návod k použití pro Sejf na klíče s elektronickým zámkem

Katalogové číslo: 465000, 465001, 465002

Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!

Pro první otevření sejfu odejměte kryt, který se nachází uprostřed ovládacího panelu. Z přiloženého sáčku vyjměte **klíče** a vložte je do zámku **pod krytem**. Pro **odemčení pootočte klíčem a knoflíkem na levé straně**. Do prostoru na baterie (na zadní straně dvířek) vložte **4 baterie 1,5V**. Dvířka nechte otevřeny a **vytáhněte klíč**.

Nastavení uživatelského kódu

Stiskněte **červené tlačítko (na zadní straně dveří vlevo)**. Rozsvítí se **žlutá kontrolka**, zadejte požadovaný **3-8místný kód**, pro **potvrzení stiskněte tlačítko „A“ nebo „B“** – zazní zvukové znamení (**dvě pípnutí**), kód byl přijat a uložen. V případě, že **žluté světlo bliká a zazní tři pípnutí**, byl kód zadán **chybně** a je **nutné akci opakovat**.

Otevření sejfu

Vložte uživatelský kód, zazní **jedno pípnutí** a **žlutá kontrolka začne blikat**, stiskněte tlačítko **„A“ nebo „B“** pro potvrzení zadaného kódu. Rozsvítí se **zelené světlo** – nyní můžete **pootočit kulatým knoflíkem k otevření sejfu**.

Pokud je zadán **chybný kód**, zařízení **pětkrát zapípá**.

V případě zadání **chybného kódu třikrát za sebou** bude ovládací panel na **dvacet sekund zablokován**.

Uzavření sejfu

Sejf uzavřete pomocí otáčecího knoflíku (**točte do protisměru hodinových ručiček**).

Upozornění

1. Pokud **zapomenete číselný kód**, použijte **nouzové klíče stejným způsobem, jako při prvním otevření sejfu**. Pro **resetování kódu stiskněte červené tlačítko na zadní straně dvířek**.
2. **Vybité baterie jsou indikovány červenou a zelenou kontrolkou**. Jakmile tyto dvě **současně svítí**, je **nutné baterie vyměnit**.

Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!