

Návod k použití 465009, 465010, 465011



Pro první otevření, nejprve **odstraňte kryt** (na středu klávesnice), pak vytáhněte trubkový **nouzový klíč** z plastového sáčku, **vložte klíč do zámku**, **otočte klíčem**, **poté otočte knoflíkem** a dveře otevřete.



Vložte **4 baterie 1.5V** do bateriového boxu (na zadní straně dveří). Dvířka nechte otevřená a vytáhněte klíček.



Nastavení osobního kódu

Zmáčkněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří). Rozsvítí se **žluté světlo** a můžete zadat **tří až osmimístný kód**. Stiskněte tlačítko **"#"** pro **potvrzení kódu**, následuje **pípnutí**, což znamená, že osobní kód **byl přijat a uložen**.



Nastavení master kódu

Zmáčkněte **dvakrát „0“**, poté zmáčkněte **červené resetovací tlačítko**, rozsvítí se **žluté světlo** a můžete zadat **tří až osmimístný kód**. Poté stiskněte tlačítko **"#"** pro **potvrzení kódu**, následuje **pípnutí**, což znamená, že **master kód byl přijat a uložen**.

Otevření sejfu

Zadejte **kód**, následuje **pípnutí** a **bliká žluté světlo**, poté stiskněte **tlačítko "#"** pro **potvrzení**. Rozsvítí se **zelené světlo** a **pootočením knoflíku můžete dvířka otevřít**.

Pokud je kód zadán **špatně** následuje **5 pípnutí**.

Pokud je **3x za sebou zadán špatně kód**, klávesnice se na **20 sekund zablokuje**.

Jakmile je po **20 sekundách znovu 3x zadán chybný kód**, sejf se zablokuje na **5 minut**.

Zavření sejfu

Zadejte kód, stiskněte tlačítko **"#"** pro **potvrzení**, poté **do 5 sekund uzavřete sejf otočením knoflíku**.

Upozornění

1) Pokud **zapomenete kód**, použijte **nouzový klíč k otevření sejfu** stejným způsobem, jako **při prvním otevření** a pro **resetování kódu stiskněte červené tlačítko** (na levé straně zadní části dveří).

2) **Vybité baterie** jsou indikovány **červenou a zelenou kontrolkou**. Jakmile tyto **dvě kontrolky současně svítí**, je **nutné baterie vyměnit**.

Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!