

# Návod k montáži pro kancelářské křeslo DERRY

Katalogové číslo: 402015, 402016

<p>1 kolečka 5 ks</p> <p>2 KŘÍŽ 1 ks</p> <p>3 KŘÍŽ 1 ks</p>	<p>4 píst 1 ks</p> <p>5 mechanismus 1 ks</p> <p>6 KŘÍŽ 1 ks</p>	<p>7 područky 1 ks</p> <p>8 šroub M6*25 1 ks</p> <p>9 šroub M6*20 8 ks</p>	<p>10 plastová kryčka 2 ks</p> <p>11 šroub M6*20 4 ks</p>
<p>1</p>	<p>3</p>		
<p>2</p>	<p>4</p>		