

Návod k montáži pro Kartotéky s dřevěnými čely

Katalogové číslo: 555151 – 555186



Postup montáže

1. Ustavte kartotéku
2. Přichyťte madlem čela k zásuvkám a jemně utáhněte, aby byla možná následná úprava (č. 1)
3. Při zavřených zásuvkách srovnejte všechna čela
4. Čela k zásuvce postupně přišroubujte zevnitř čtyřmi vruty (č. 2)
5. Opět zkontrolujte a případně upravte čela
6. Vše dotáhněte