

Soupis komponentů Pracovní židle 117148			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4004		Opěrák Tulip	1
4005		Sedák tulip	1
4001		Kryt Snodo	1
1045	208039	Kříž židlový	1
2601	208019	Kontakt permanent (komplet)	1
8423	208020	Plech pod sedák, dlouhá páčka	1
2809	208021	Píst židlový černý- pokud plast.krytka- odstranit!!!	1
2900	208024	Kryt pístu teleskopický	1
1101	208073	Kolečko pogumované 11	5



1. Namontujete kolečka či kluzáky do kříže
2. Na píst 2809 nasuňte kryt 2900
3. Zasuňte plynový píst do kříže
4. Sedák nasadíte na plynový píst
5. Zasuňte kloub zádového mechanismu 2601 do opěradla 4001 a upevněte horním šroubem (1) – kratší závit
6. Zasuňte kloub zádového mechanismu sedáku 2601 a upevněte pomocí šroubu (2) – delší závit

Údržba :

1. Dotahujte pravidelně šrouby - č. 1 a č. 2
2. Povrch umývejte vlažnou vodou se slabým roztokem běžných saponátů (nepoužívat organická rozpouštědla)

Pozn. Bez područek, malá krabice