

Soupis komponentů Pracovní židle 117149			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4004		Opěrák Tulip	1
4005		Sedák tulip	1
4001		Kryt Snodo	1
1045	208039	Kříž židlový	1
2601	208019	Kontakt permanent (komplet)	1
8423	208020	Plech pod sedák, dlouhá páčka	1
2809	208021	Píst židlový černý- <b>pokud plast.krytka- odstranit!!!</b>	1
1022	208022	Prodlužka podnože černá	1
1023	208023	Opěrný kruh chrom, střed černý	1
1103	208027	Kluzák	5



Šroub okrasný M6 x 20 – 4x - spoj : plech pod sedák - sedák



Vrut 4,8 x 22 – 2 x – spoj : pern. Kontakt - opěrák



Imbus M6x20 + podložka 6 - spoj : pern. Kontakt - opěrák

1. Namontujete kolečka či kluzáky do kříže
2. Na kříž nasaďte prodlužku podnože 1022 a na ní opěrný kruh 1023
3. Píst nasuňte na na opěrný kruh
4. Sedák nasaďte na plynový píst
5. Zasuňte kloub zádového mechanismu 2601 do opěradla 4001 a upevněte horním šroubem (1) – kratší závit
6. Zasuňte kloub zádového mechanismu sedáku 2601 a upevněte pomocí šroubu (2) – delší závit

Údržba :

1. Dotahujte pravidelně šrouby - č. 1 a č. 2
2. Povrch umývejte vlažnou vodou se slabým roztokem běžných saponátů (nepoužívat organická rozpouštědla)

**Pozn. Bez područek, malá krabice**