

Návod k montáži pro křesla a sedačky Cube a Maryl

Katalogové číslo: 443001, 443002, 443003, 443004, 443016, 443017, 443018

Postup montáže:

1. Odepněte zip ze spodní strany
2. Přidělejte přiložené podložky a šrouby M8*60 do konstrukce
3. Přiloženými šrouby dále připevněte spodní část křesla.

