

NÁVOD K MONTÁŽI UNIVERZÁLNÍHO STOJANU

1. Přidržte stojan a odjistěte všechny fixátory na nohou stojanu.



2. Na všech nohou nastavte požadovanou výšku a zajistěte zamečením všech fixátorů. Zkontrolujte, zda jsou dostatečně utaženy i šrouby zabezpečující udržení stojanu v požadované výšce.



3. Odjistěte vrchní fixátor a horní část stojanu nastavte do požadované výšky.



4. Stojan zabezpečte zpevňující lištou a propojte se zadní nohou.

