



1) **vybalení výrobků**

- jednotlivé komponenty vybalit z obalu
- provést demontáž transportních patek u dílenské nohy stolu !

2) **montáž desky stolu**

- pracovní desku montovat šrouby VRUT 6 X 30 TORX 30
- každá noha montována 6 x vrut
- odsazení nohou viz výkres

3) **montáž trnože**

- trnož je k rámu nohy montována 4 x šroub M6 x 10 + podložka 6 + matice M6

