

Návod na složení stojanu



První nasadíme spodní díl (bez trubic na umístění loga), poté aretační kroužek, ložisko a následně horní díl.



Nastavíme si potřebnou výšku a aretační kroužek dotáhneme. Pak zavěsíme ramena s kapsičkami na horní rám.



Poté si přizvedneme spodní díl a nasadíme ho na navařené úchyty ve spodní části ramen.



← Složení aretačního kroužku a ložiska