

Soupis komponentů Pracovní židle 208100			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4015	208025	Sedák laboratorní PU	1
2839	208018	píst	1
1013	208016	Podnož chrom s podpěrou	1
1020	208038	Kříž BS-Alpha	1
1102	208048	kluzák	5
		šroub s půlkulatou hlavou M6x20	4
		Klop.krab. na židle-torino	1
		Podložka pod židle nízká	4

Návod k sestavení laboratorní stoličky

1. Kluzáky se nasadí na kříž
2. Lehce nasadíte píst do kříže
3. Nasadíte piastru se sedákem na píst

