

Návod k montáži podložky pod nohy



Rychlá a jednoduchá montáž

1. Zaoblené boční díly sejměte ze zadní strany nášlapné plochy.
2. Vložte do vedení a stlačte dolů.
3. Pomocí tlačítka nastavte požadovanou výšku.