

NÁVOD K MONTÁŽI STOLŮ SPIDER



Soupis dílů:



Ø 600 mm



Ø 800 mm



Varianta Ø 600 mm



Varianta Ø 800 mm



15x

Postup montáže:

1. Zkontrolujte obsah balení dle soupisu dílů.
2. Na stolovou desku rovnoměrně rozmístěte podnož a připevněte dodanými vruty.