

## NÁVOD NA POUŽITÍ ELEKTROIZOLAČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH PODLAHOVIN (DIELEKTRICKÝCH KOBERCŮ)

### 1. SKLADOVÁNÍ

Koberec má být skladován v balících (rolích). Je třeba dbát na to, aby koberec nebyl stlačený, nenacházel se v blízkosti parních potrubí, radiátorů, a podobných umělých zdrojů tepla, nebo na přímém slunci. Při skladování je třeba dbát na to, aby koberce nebyly vystaveny zdroji ozónu.

Doporučená teplota skladovacích prostor je mezi 10 °C–20 °C.

### 2. KONTROLA PŘED POUŽITÍM

Před použitím je třeba každý koberec vizuálně zkontrolovat z vrchní i spodní strany.

### 3. TEPLOTA

Dielektrické koberce se mají používat v prostorech s teplotou okolí mezi -25 °C až +50 °C.

### 4. DOPORUČENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Dielektrické koberce se skladují v balících svisle postavené, v suchém skladě, nestlačené, při optimální teplotě mezi 10 °C–20 °C. Koberce nesmí být vystaveny zbytečnému teplu a světlu, pozor na silné kyseliny, oleje, maziva, lakové benzíny a terpentýny.

Na běžné znečištění použijte vodu a saponát, zbytek mastnot odstraňte chloridem uhličitým. Koberec, který v důsledku umývání navlhl je třeba důkladně usušit. V ojedinělých případech je postižené místo třeba očistit vhodným rozpouštědlem (v minimálním množství), poté ihned ošetřit.

### 5. PERIODICKÁ PROHLÍDKA

Doporučujeme všechny typy koberců 1x ročně vizuálně zkontrolovat.