

**NÁVOD K MONTÁŽI (CZ)**

- 1) Otevřít víko a nasadit podnož
- 2) Díl A a díl B spojit
- 3) Sestavit a upevnit podvozek

**MONTAGEANWEISS (DE)**

- 1) Deckel geöffnet und einsetzen
- 2) Teil A und B – zusammen verbinden
- 3) Montage der Gestellen

