

NÁVOD K MONTÁŽI PARKOVACÍCH SLOUPKŮ



Katalogové číslo: 253015, 253016

Parkovací sloupek BASIC je vyroben z celokovového profilu 60x60 mm o výšce 800 mm se základnou 190x190mm, které obsahují 4 otvory pro kotevní šrouby. Sloupek lze kotvit přímo pomocí kotevních šroubů M10 nebo s použitím montážní patky.

Odemyká se pomocí standartně osazeného zámku FAB (3 klíče). K uzamčení dojde automaticky po vztyčení sloupku. Dva pruhy reflexní folie zvýrazní sloupek při snížené viditelnosti.

Sklápění

Parkovací sloupek se ovládá pomocí cylindrické vložky FAB. Po zasunutí klíče do zámku umístěného v horní části, pootočíte klíčem vpravo (po směru hodinových ručiček) a lehce potlačte směrem k zemi. Tím je sloupek odemknutý. Nyní vysunete klíč a necháte zábranu samovolně sklopit. Po zpětném postavení sloupku do svislé polohy dojde k automatickému uzamčení. Klíč pro uzamčení není potřeba.

Ukotvení

Kotvení závisí na podkladovém povrchu:

- 1) Je-li povrch dostatečně pevný (beton, kámen, kvalitní asfalt...), lze sloupek upevnit pomocí 4 ks kotevních kovových šroubů M10.
- 2) Je-li povrch nekompaktní (zámková dlažba, zatravnovací tvárnice, zemina...), doporučujeme použití montážní patky. Tu zabetonujete a po vytvrdnutí na ni jednoduše sloupek nasadíte a dotáhnete. Odpadá tak nutnost koupě kotevních šroubů.